

浙江电暖风机 电暖风机可靠厂家 山东儒工

产品名称	浙江电暖风机 电暖风机可靠厂家 山东儒工
公司名称	山东儒工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂物流中心
联系电话	18553751172

产品详情

室内电暖风机取暖设置多少温度合适？

室内使用电暖风机温度的设置主要考虑两个方面的问题，一方面是从人体舒服度来考虑，另一方面要从健康上来考虑。从人体舒服度上来讲，在冬季，将室内温度控制在15 至18 之间，人就感觉舒服了，因为在冬季，人们穿的衣服本来就多，如果室内温度高于18 ，便会感觉有点儿热，反而不舒服；从健康上来讲，室内外温差不宜过大，如果室内外温差过大，人在骤热的环境下容易生病，所以电暖风机温度设置也不宜过高的。另外还要注意，小型电暖风机多少钱，电暖风机每次开2个多小时就应该停下来并开窗通风，因为长时间门窗紧闭使用电暖风机，会导致室内缺氧，病菌也会趁机大量积聚，影响人体健康。

电暖风机的使用注意事项

- 1、千万不要将电暖风机直接放置在电源插座旁边，也不要用手去触摸电暖风机中内部加热元件，以避免发生危险。
- 2、在电暖风机作业时不要将它盖住，如果您将它盖住的话，就会造成电暖风机过热，会对电暖风机的使用寿命造成一定的影响的。不要在有水或者是潮湿的地方使用电暖风机，如浴缸，电暖风机可靠厂家，游泳池等，如果有水淋到正在作业中的电暖风机，就有可能造成机器短路或漏电。
- 3、电暖风机应该与易燃物体保持安全的距离，该距离不应该小于0.5米。
- 4、不要在满是灰尘或油漆稀释剂和其他易燃易爆危险品的地方使用电暖风机，避免发生意外事故。

- 1、首先连接到插座，插座必须得是三个插头接地的。

- 2、将暖风机竖直放置在表面坚固的地方，要远离潮湿的环境和易燃物品。
- 3、接通电源。
- 4、将温控调节器转到MAX，可以让暖风机满功率运行。
- 5、将档位功率开关调至所需档位后，就可以让暖风机按照所设定的功率运行了。
- 6、如果温度达到了所设定的要求后，加热元件就会停止工作，但是风扇还是会继续工作的，一旦气温下降，加热元件就会继续加热。暖风机会自动启动、停止，以达到温度恒定的效果。
- 7、在关闭加热器之前，将温控调节器调至MIN关闭，将档位开关调至风扇或者O关闭，让暖风机自行冷却下来，这时一定要注意，家用室内电暖风机，一定要等到暖风机冷却之后，在拔掉电源。
- 8、风扇温控功能：如果关闭暖风机之前忘记将温控调节器旋至OFF位置，当出风口网罩将近50℃时，温控将继续运行直到温度降至40℃，此功能将加快冷却，延长使用寿命。
- 9、使用过后，浙江电暖风机，首先关闭暖风机开关，然后拔出插头电源线。
- 10、当暖风机过热或温控失灵时，非自动复位温控将启动，会关闭暖风机。暖风机冷却后再拔下插头，用探针对准RESET复位孔往里按，当听到滴答声响后表示电路复位，然后插上插头，打开暖风机开关，机器将恢复正常运行。

浙江电暖风机-电暖风机可靠厂家-山东儒工(诚信商家)由山东儒工机械制造有限公司提供。山东儒工机械制造有限公司位于山东临沂物流中心。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东儒工在路面机械中享有良好的声誉。山东儒工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东儒工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事混凝土浇筑泵，二次构造柱输送泵，二次结构浇筑泵的厂家，欢迎来电咨询。