

# 铝棒生产 铝棒 东莞锦洲铝业

产品名称	铝棒生产 铝棒 东莞锦洲铝业
公司名称	东莞市锦洲铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇文裕工业区
联系电话	13509807590

## 产品详情

镁Mg:0.45~0.9

锌 Zn:0.10

锰 Mn:0.10

钛 Ti :0.10

铬 Cr:0.10

铁 Fe: 0.35

单个:0.05 总计:0.15力学性能抗拉强度 b (MPa):130~230

6063的极限抗拉强度为124 MPa

受拉屈服强度 55.2 MPa

延伸率25.0 %

弹性系数68.9 GPa

弯曲极限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa

铝棒重量计算公式：六角铝棒重量（公斤）=0.00242 × 对边宽 × 对边宽 × 长度 圆铝棒重量计算公式：  
圆铝棒重量（公斤）=0.0022 × 直径 × 直径 × 长度 ...

· · 铝棒重量|铝板重量|合金铝板重量|铝管重量计算公式？

铝棒重量|铝板重量|合金铝板重量|铝管重量计算公式 铝板重量（公斤）=0.00171 × 厚 × 宽 × 长度  
铝管重量（公斤）=0.00879 × 壁厚 × （外径-壁厚） × 长度  
铝棒重量计算公式（公斤）=0.0022 × 直径 × 直径 × 长度 100米外径...

铝板、铝带本身比较耐腐蚀，但如果在运输过程中淋雨的话，铝棒厂家，就导致了表面均匀腐蚀，铝棒，影响使用过程中的外观，所以铝板、铝带、压花铝板等在运输过程中一定要做到防潮防雨，防腐蚀性液体不可和潮湿、油品、化工原料等材料进行混装，以免发生局部或腐蚀，铝棒生产，使铝板或铝材报废。铝板的硬度一般较低，所以在运输过程中也要做好防磕碰工作，铝棒厂，尤其是铝箔更容易发生碰伤，磕伤的情况，所以在装卸货、转运的时候一定要做好防护工作，包括吊具应使用软带和旅伴接触的地方应使用护角等，这样才能保证货物的安全抵达。铝棒生产-铝棒-东莞锦洲铝业由东莞市锦洲铝业有限公司提供。东莞市锦洲铝业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦洲铝业——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市樟木头镇文裕工业区，联系人：王先生。