

## 2.4G无线有源蓝牙教学会议培训音箱使用方法

产品名称	2.4G无线有源蓝牙教学会议培训音箱使用方法
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:康美 型号:GE-330 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

2.4G无线有源蓝牙教学会议培训音箱康美2.4G无线音箱使用方法：

- 1、发射与接收配对时，必须先启动接收端，再开发射端。发射端长按电源键两秒开机，显示屏显示开机界面，显示大概两秒之后，进入主界面。主界面的信号和PPT图标闪烁，表示正在与接收端配对。开机状态下，同时按RF键和向上翻页键1S进入对频方式切换界面，依次为2.4G(2.4G对频)、RF(红外对频)和PPT(单独PPT使用)，循环切换。图标停止闪烁表示配对成功，信号图标满格信号，如果开启了PPT模块，PPT图标显示，否则不显示。配对成功
- 2、发射模块与接收模块配对时，为了防止与相邻课室或功能室的接收模块连接，因此配对时射频功率较低，需在5m范围以内进行配对。配对成功后射频功率增大，即可在使用范围内正常使用。
- 3、发射模块与接收模块配对成功后，短按音频模式键可以切换为AGC和None方式，短按电源键可以静音，短按音量加减按键可以增减音量，长按时可以快速调整音量，短按配对方式切换键可以循环切换配对方式（必须重启发射模块才会生效），长按电源键关机。
- 4、发射模块带有记忆功能，可记录对频方式、音频模式、静音状态和音量等信息。
- 5、发射模块与USB接收模块或音频接收模块可以单独使用。如果单独使用麦克风音频广播，此时向PC端插入USB接收模块，则无法使用PPT翻页功能，需重启麦克风，等待重新配对连接。同理，如果单独使用PPT翻页模块，此时需要使用音频广播功能，需把两接收先上电开启，重启发射模块并重新连接。
- 6、电量图标指示当前电量，满电量时为4格电量，低电量时电量为0格。连接上电源线充电时，电量图标闪烁。
- 7、激光教鞭使用无需开启麦克风，可直接使用。
- 8、外置麦克风插入时，自动由内置麦克风切换至外置麦克风。

9、切换对频方式，进入方法：开机状态下，同时按RF键和向上翻页键1S进入

10、增加对频距离配置页面，进入方法：关机状态下，按住RF键再按开机键开机；1-7阶可选（第7阶为大功率，展会使用，正常不能使用）

11、增加音效配置界面，进入方法：开机状态下，同时按音量+和音量-键1s；5个等级可选，等级1低音多，等级5高音多，等级3为平衡，默认为等级4

12、短按RF键进入一键黑屏，短按AGC键进入一键全屏，长按AGC键切换（打开或者关闭AGC）

13、发射检测到与接收断开连接，10分钟自动关机

14、发射进入噪声门，60分钟自动关机

1、发射与接收配对时，必须先启动接收端，再开发射端。发射端长按电源键两秒开机，显示屏显示开机界面，显示大概两秒之后，进入主界面。主界面的信号和PPT图标闪烁，表示正在与接收端配对。开机状态下，同时按RF键和向上翻页键1S进入对频方式切换界面，依次为2.4G（2.4G对频）、RF（红外对频）和PPT（单独PPT使用），循环切换。图标停止闪烁表示配对成功，信号图标满格信号，如果开启了PPT模块，PPT图标显示，否则不显示。配对成功

3、发射模块与接收模块配对成功后，短按音频模式键可以切换为AGC和None方式，短按电源键可以静音，短按音量加减按键可以增减音量，长按时可以快速调整音量，短按配对方式切换键可以循环切换配对方式（必须重启发射模块才会生效），长按电源键关机。

6、电量图标指示当前电量，满电量时为4格电量，低电量时电量为0格。连接上电源线充电时，电量图标闪烁。

9、切换对频方式，进入方法：开机状态下，同时按RF键和向上翻页键1S进入

10、增加对频距离配置页面，进入方法：关机状态下，按住RF键再按开机键开机；1-7阶可选（第7阶为大功率，展会使用，正常不能使用）

11、增加音效配置界面，进入方法：开机状态下，同时按音量+和音量-键1s；5个等级可选，等级1低音多，等级5高音多，等级3为平衡，默认为等级4

12、按RF键进入一键黑屏，短按AGC键进入一键全屏，长按AGC键切换（打开或者关闭AGC）

14、发射进入噪声门，60分钟自动关机。