

出租洒水车多少钱 友联宇通 北京出租洒水车

产品名称	出租洒水车多少钱 友联宇通 北京出租洒水车
公司名称	北京友联宇通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区东小口镇
联系电话	13699134940

产品详情

洒水车的组成及系统介绍

洒水车一般由以下几个部分组成：专用车辆底盘、箱体、管路系统和操作系统。以下是这四个部分的简要说明。

1、特种车辆底盘：一般采用东风、解放、江淮等二级底盘。目前，“东风”被广泛使用小巴旺洒水车、东风多丽卡洒水车、东风三平柴洒水车、东风140洒水车（长头）、东风145洒水车洒水车（平头）、东风153洒水车（平头）、东风1208洒水车（后双桥）。

2、桶体生产：我公司采用自动流水线桶体生产工艺，分为：下料、面板自动焊接、机头旋压首创了罐身滚压成形等国内先进生产工艺。罐体材料大多采用碳素钢板。特殊目的情况

我们还可以根据客户的需要进口韩国304不锈钢。水箱容积可以是“4立方米，出租洒水车报价，5立方米，6立方米，8立方米”，10立方米、13立方米、15立方米等。

3、管道系统由“管道、阀门、过滤装置、出水口（前冲后喷、侧喷、高侧喷、后工作）”组成平台，带水炮绿化）。

4、操作系统：主要由发动机变速箱驱动，安装在变速箱上的动力输出装置驱动洒水泵，洒水泵产生

通电，将罐内液体通过管网喷淋。工作范围：自吸高度 7m，北京出租洒水车，喷涂宽度 14m，出租洒水车哪家好，很大大范围： 28m；可调柱形，范围 28m；也可调雾形，范围 15m。可选配置：喷淋盘、化学泵、罐内防腐防锈、多向进出水接头、电磁阀、气动阀等进入设施以满足不同用户的需求。

绿化洒水车试水须知

绿化洒水车一次试水，并且水泵也是一次工作，必须要向泵内注入20KG的清洁引水。其方法很简单只需将球阀打开接上吸水胶管，并将胶管内注入清洁的水，将胶管渐渐抬高使其水流入泵内，直到注入合适的水。当泵已经使用过，泵中就会存有水也就不需要加引水了。然后切换阀门，上车挂取力器等一系列动作都要注意。当洒水车在河塘或者其他水源处吸水时要注意将胶管放到液面下300mm下，出租洒水车多少钱，在吸水时要采取一定的措施防止将砂石、杂草、等细小物吸入泵中，不然会造成水泵堵塞，或者管路阀门过早的损坏，洒水车要注意严禁在功能开关未打开的情况下接合取力器，否则将造成水泵传动轴、取力器、变速箱及管道的损坏。将洒水车四通阀手推至地面垂直，将变速器挂入空挡启动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，于是泵就开始运转起来，这是司机要注意观察后封头观察镜，当液面达到观察镜中部时就可关闭四通阀并拔出吸水胶管。并将胶管收好放回管道筒中。

如需了解更多洒水车的相关信息，欢迎关注友联宇通网站或拨打图片上的电话询！

洒水车构造

操作系统：主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度： 7m，洒水宽度： 14m，射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 5m。

管道系统：由管道、四位三通球阀、直通球阀、过滤网、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮）组成。

以上内容由友联宇通为您提供，希望对有需要的朋友能有所帮助。

出租洒水车多少钱-友联宇通(在线咨询)-北京出租洒水车由北京友联宇通环保科技有限公司提供。出租洒水车多少钱-友联宇通(在线咨询)-北京出租洒水车是北京友联宇通环保科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：鲁经理。