

6吨锅炉风机 8吨锅炉引风机 9吨锅炉鼓风机 10吨锅炉配套离心风机厂家

产品名称	6吨锅炉风机 8吨锅炉引风机 9吨锅炉鼓风机 10吨锅炉配套离心风机厂家
公司名称	淄博博锐风机有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:知风 型号:GY8-98 产地:山东淄博
公司地址	山东省，淄博市，周村区，兴鲁大道
联系电话	13964387818

产品详情

锅炉风机在使用一段时间之后就会发生故障，这其中产生的原因有很大的一部分就是使用出现了问题，工厂用锅炉风机，由于很多人不知道如何正确使用，导致设备出现问题，下面博锐风机厂家就给大家介绍一下锅炉风机的正确使用的办法：

一、试运转合格：

- 1、应在锅炉风机的机壳表面包扎上隔热层，使用绝热材料以便减少机壳对外的热传播，保护轴承的安全。
- 2、隔热层的厚度应控制好，还要能够方便检修和拆卸。

二、刚刚开始工作时：

- 1、轴承部位的振动是很小的，但是随着使用时间的增加，其振动会逐步增大。

2、一旦达到风机的极限时，锅炉风机，就要停机进行修理了，否则再继续使用的话，就会出现问題，发生危险对风机造成损坏。

三、轴承的供油情况、振动情况以及轴承的温度，应经常进行检查，以便能够让锅炉风机能够正常运转。

正确掌握锅炉风机的使用方法，是我们使用的基本、是前提，这样做从根本上避免了故障的发生，正确使用设备还可以提高工作效率、延长设备的使用期限，一举两得的事

风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节站及传动部分组成。

1、叶轮：由12片后倾机翼斜切型叶片焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间。由于采用了机翼型叶片，保证了风机高效率、低噪声、高强度。叶轮经静、动平衡校正，故运转平稳。同一机号的通、引风机叶轮结构相同。

2、机壳：机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。单吸入风机的机壳作成三种不同形式：8~12机壳作成整体结构，不能拆开。14~16机壳作成两开式。18~28机壳作成三开式。对引风机、蜗形板作了适当加厚以防磨损。

3、进风口：收敛、流线型进风口制成整体结构，用螺栓固定于风机入口侧。

热门关键词：多翼式离心通风机涂装行业配套风机窑炉风机耐高温风机机械配套风机轴流风机低噪音柜式风机

锅炉风机工作中会因各种各样的环境及其他因素造成跳闸，佛山粤协锅炉风机厂家分析主要有以下原因

1、除尘器管道比较短，电厂锅炉风机，将阀门关死(实际为蝶阀，是关不死的)，但所产生的系统阻力不足导致离心风机电机跳闸;

- 2、 由于管道过长，未关阀门，但阻力还是高于风机所能承受的阻力，所以跳闸;
- 3、 电器的原因引起风机跳闸;
- 4、 机械的原因引起风机跳闸;
- 5、 没有完全打开风机风闸会引起跳闸;
- 6、 锅炉风机出口的风管截面太大，锅炉风机生产厂家，造成风机所需轴功率过高，电机负荷超载，电流超过额定值;
- 7、 除尘器及管道阻力小原因。解决方法：
 - 1、 降低风机出口风阀开启度。
 - 2、 降低轴功率。
 - 3、 如调节风阀后造成不能满足系统要求，需要考虑更换风机。
 - 4、 正常情况下，风机的启动是要关闭风门的，也就是说当关闭风门的时候风机不会负载(一般情况很少)。
 - 5、 更换离心风机电机。
 - 6、 如果是多翼扇形调风门(风门分左右旋向)，是风门旋向不对，风门越开电流越小。
 - 7、 检查同心度(D式)、轴承、还有叶轮内是否有粉尘过多现象。