

塑料内衬波纹补偿器串式通用型波纹补偿器低刚度波纹管补偿器

产品名称	塑料内衬波纹补偿器串式通用型波纹补偿器低刚度波纹管补偿器
公司名称	衡水鑫光管业科技有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:鑫光 型号:多种型号 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县景县城西工业区385省道
联系电话	18875718799

产品详情

请教补偿器问题波形补偿器能否承受径向位移，能承受多大量

该管道补偿器具有强大的支撑和定向性能，同时定位板保护波纹管不被拉平;补偿器1、金属补偿器（小拉杆补偿器）结构特点：参数由两段波纹管，中间接管及带有限位螺母的小拉杆等零件组成;20F，表示公称通径为100mm，工作压力为0、无约束补偿器（波纹伸缩节）结构简图，2、无约束补偿器（波纹伸缩节）产品代号，举例：WYS100—0： 法兰连接式， 接管连接式1。

压力容器由锅检所检验质量，补偿器的质量检验工作由哪个部门来做

补偿器作为压力容器的一个受压部件，和封头一样要受到锅检所的监检。如果你们自己生产补偿器，其质量检验工作就由你们自己完成，如果你们是购买使用补偿器，则补偿器的质量检验由生产补偿器的单位提供，由他们提供相应的质量证明。当然你们自己有权决定是否进行质量复核。

波纹补偿器的安装有没有方向性

热胀冷缩是金属管道固有的物理属性，是不可避免和无法消除的，只能采取有效的补偿手段来控制使其不产生过大的危害。波纹管补偿器（波纹管补偿器）以其结构紧凑，补偿量大，补偿方式灵活，位移反力小，维护使用简便，可根据固定支架及设备的受力要求，灵活设计结构型式等诸多优点，在国内外供热管网中得到了越来越广泛的应用。可以说，应用波纹管补偿器是现代化管路工程的重要标志

地下室的采暖管道安装，直管段多远安装一个补偿器

这个简单，只要查你所使用的管材资料，其中有膨胀系数，再由热媒温差，从表格中查出大膨胀长度，即可确定补偿器的间距。

注意事项：

管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定的位置，使管系在环境条件得以充分的补偿。

补偿器允许不超过1.5倍公称系统压力试验。

须注意的是，补偿器是不吸收扭矩的，因此在安装补偿器时，不允许补偿器受到扭转。

支架必须符合设计要求，严禁在支架未安装好之前在管线内试压，以免将补偿器拉坏。