

# 河北东圣吊索具 托盘搬运车的主要特点和功用 托盘搬运车

产品名称	河北东圣吊索具 托盘搬运车的主要特点和功用 托盘搬运车
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

## 产品详情

### 手动脚踩液压叉车怎么加油

手动脚踩液压叉车怎么加油这个问题需要从卸油放低货叉开始谈起，油缸上部有一加油塞（黑色橡胶），用手将它拨出，不行用小十字螺丝刀。用硬纸片折一个角，加油到快满到加油孔就OK了！手动液压车上百有一个液压缸，液压缸靠近上端有一只带螺纹的闷头，托盘搬运车，旋开这闷头，则是加油孔，油从此加入。液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用，液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。应按随机《使用说明书》中规定的牌号选择液压油，特殊情况需要使用代用油时，应力求其性能与原牌号性能相同。液压手动地牛不同牌号的液压油不能混合使用，以防液压油产生化学反应、性能发生变化。深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油，不能使用。

手动脚踩液压叉车前小轮一般都是开口销固定的，托盘搬运车怎么用的、手动叉车，先把手动搬运车固定轮子的轮轴上的开口销敲出来，把轴再敲出，轮子就掉了。装轮子就很简单了，怎么拆的怎么装上就好

液压叉车行走轮的空心插销怎么取出来用撞针或者钢钉磨一下用力撞出来，一般空心销是4或者5厘那工具拔出来

手动脚踩液压叉车前小轮轴承怎么换找一根硬度强的撞针，将轮片与轮轴的空心销（5厘米）打出来，再将小轮轴撞出，连轮和轴承一起更换。大轮比较简单，一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以撞出大轮。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。再把原车轮子上轴承用工具冲掉，把新轴承安装，轻轻敲打即可。

### 液压叉车规格型号

液压叉车规格型号按照液压油缸类型不同分为两大类：AC一体泵浇筑油缸与DF焊接式油缸。两款不同液压叉车油缸又按照产品承重能力以及尺寸参数分为不同规格大小。详见以下列表。

DF焊接式油缸手动液压叉车规格型号：

尺寸参数 (MM) 价格DF1.68吨 (窄) 载重1.68吨 外宽550MM 货叉长1150MMDF2吨 (窄) 载重2吨 外宽550MM 货叉长1150MMDF2吨(宽) 载重2吨 外宽685MM 货叉长1220MMDF2.5吨 (窄) 载重2.5吨 外宽550MM 货叉长1150MMDF2.5吨 (宽) 载重2.5吨 外宽685MM 货叉长1220MMDF3吨 (窄) 载重3吨 外宽550MM 货叉长1150MMDF3吨 (宽) 载重3吨 外宽685MM 货叉长1220MM

AC一体泵浇筑油缸手动液压叉车规格型号：AC2.5吨 (窄) 载重2.5吨 外宽540MM 货叉长1150MMAC2.5吨 (宽) 载重2.5吨 外宽685MM 货叉长1220MMAC3吨 (窄) 载重3吨 外宽540MM 货叉长1150MMAC3吨 (宽) 载重3吨 外宽685MM 货叉长1220MM

AC款与DF款：液压搬运车二者的区别在油泵上：AC油泵是一体泵：是一次性铸造成型的。一体泵的好处是载重后上升省力；另外一体泵的阀门是进口的一体阀芯，一体阀芯使用寿命长；关键部位采用德国进口原件，漏油的弊端；大小活塞杆镀铬处理，结构牢固，内部溢流阀具有过载保护，有效避免手动搬运叉车超载使用。DF的油泵是分体泵：是分体焊接的，分体泵是分体阀芯

经沟通，河北东圣吊索具地牛生产厂家认为，为了更好的保证手动搬运车完成搬运热度较强冶炼铁器件，托盘搬运车的主要特点和功用，我公司主动提出更好的定制产品方案，详情参数如下。

- 1、按照客户要求，将叉车聚氨酯行走轮更换成为钢轮
- 2、整车将不再按照常规生产流程，省去喷漆工艺。因高温条件下作业，手动液压搬运车喷塑漆有可能会脱落，粘黏至带有余热的铁器件表面；
- 3、地牛叉车整车车身有235钢打造，液压托盘搬运车的主要特点和功用，但在手柄部分有部分橡胶保护手柄套，手柄套作用：在常温环境下，手柄套使得操作者作业手感更舒适。我公司将为客户剔除此设计，以免在高温作业环境下，手柄套融化。
- 4、整车情况下，整车发货之前，必然会粘贴部分纸质标签。标明产品型号，2吨地牛产品使用方法，产品规格等纸质标签。

河北东圣吊索具(图)-托盘搬运车的主要特点和功用-托盘搬运车由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北东圣吊索具一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔女士。