

# 福建旭日兴玻璃隔断 办公隔断屏风 办公隔断

产品名称	福建旭日兴玻璃隔断 办公隔断屏风 办公隔断
公司名称	福州旭日兴装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区齐安路768号
联系电话	15005019844

## 产品详情

玻璃高隔墙的安装施工要点:

- 1、90系列铝合金型材原料采用6064—T5铝合金棒，材质耐腐蚀性符合国家相关标准的要求；耐盐腐蚀性符合国家相关标准的要求；耐磨性能符合国家相关标准的要求。硬度 12°。其中耐磨性能每克每100转0.1且为抗压型片材；to标送样片材的规格为450mm × 450mm。
- 2、隔断墙铝材表面为gao档电泳或金属拉丝工艺处理要求。
- 3、百叶隔断厂家讲述玻璃材质要求  
(1) 抗冲击性：1040G球从1000mm高度自由下落，6块试样均未破坏。  
(2) 碎片状态：每块试样在50mm × 50mm区域内碎片数量大于40块，无尖刃状碎片。  
(3) 玻璃表面平整，无明显气泡及划伤，表面清洁光亮。

办公室玻璃隔断选择的几个要点

- 1.材料：铝合金框架（铝材硬度、表面氧化处理、韧性、合金含量全部达到国际标准）。
- 2.面板：玻璃/PVC板/复合板等面板品质过硬（采用新型装饰材料，均达绿色环保要求：防火，办公隔断厂家，防潮，防霉。）尺寸和颜色：客户的设计或我们的设计，不同的颜色可供选择。
- 3.走线功能强大（无需提前预埋线管，方便维修与灵活追加）。
- 4.外表造型美观（风格迥异，横向和纵向铝材搭配连接，转角、各处收边处理相当细致）。
- 5.安装后即使用（免维护，不开裂，不变形，不锈、不氧化，广东办公隔断，百叶帘安装在内部，免清洗）。

6.系统配套门、锁（样式灵活，可以与有框、无框玻璃门、复合板门配套使用，办公隔断安装，门锁的选择有多种样式可供选择）

### 隔断门保养

- 1、先将移门按顺序推至固定位置后，检查移门是否出现下坠或门与门之间的间隙不均匀。如有此情况，办公隔断屏风，采用开口扳手（一般用14、17、19号扳手），将移门的高低水平进行上下调平，查看门与门之间的间隙是否已垂直一致。将移门调至水平、与门之间的间隙一致即可。
- 2、检查吊轮是否出现松动，如有请将吊轮上紧即可。
- 3、检查吊轮是否已严重磨损，已影响移门的正常滑动，如有请通知厂家更换。
- 4、检查移门四周边框的胶条是否已老化或破掉，如有影响隔音性能的，请通知厂家更换或自行更换。
- 5、检查操作把手对移门内部上下机动撑的操作是否灵活正常。如上下撑撑不出来或无法转动，请通知厂家派专业人员进行维修，切忌自行维修。

福建旭日兴玻璃隔断(图)-办公隔断屏风-办公隔断由福州旭日兴装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州旭日兴装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!