

欧陆直流调速器FIEDL FAIL代码 派克直流调速器励磁故障维修

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 欧陆直流调速器FIEDL FAIL代码 派克直流调速器励磁故障维修 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺 |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456 |

产品详情

欧陆直流调速器FIEDL FAIL代码 派克直流调速器励磁故障维修：

欧陆/派克直流调速器报此代码是：励磁故障、请联系专业维修公司进行硬件维修。

过速 (OVERSPEED)

丢失脉冲 (MISSING PULSE)

励磁过电流 (FIELD OVER I)

散热片跳闸 (HEATSINK TRIP)

过电压 (OVER VOLTS)

温度传感器 (THERMISTOR)

速度反馈 (SPEED FEEDBACK)

编码器故障(ENCODER FAILED)

励磁故障 (FIEDL FAIL)

三相故障 (3 PHASE FAILED)

锁相 (PHASE LOCK)

故障停止跳闸 (STALL TRIP)

过电流跳闸 (OVER I TRIP)

ACCTS故障 (ACCTS FAILED)

自动调整中止 (AUTOTUNE ABORT)

远程跳闸 (REMOTE TRIP)

配置禁止 (CONFIG INHIBIT)

校准禁止 (CALIB INHIBIT)

通讯故障代码 X (COMMOS FAULT CODE)

0XF100 CAM FULL INIT 错误

0XF100 未执行 OPCODE

0XF100 NMI 错误

0XF100 软件陷阱错误

0XF100 错误 FCB 版本

0XF100 错误产品代码

0XF100 HSO FULL 错误

自动调整错误 (AUTOTUNE ERROR) SEQ PRE READY (准备就绪, 未使能)