

# 合肥空气能 家用空气能 合肥宏琰

产品名称	合肥空气能 家用空气能 合肥宏琰
公司名称	合肥庐阳区宏琰家电维修服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区荣城北苑37幢1403
联系电话	15905654115

## 产品详情

正确安装后就能使用热水器了，享受它带来的方便。虽然热水器能给我们个生活带来很大的方便，但是要注意在使用过程中不能随意移动水温探头，而且水温探头不能脱离水箱温度探测盲管。节能：该热水机组以空气不低温热源制取热水，耗电量仅为电热水器的1/3-1/4；同燃煤、油、气热水机组相比，可省75%的运行费用。拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽，将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口，工质出口的粗细连接管的管口上，用扳手用力拧紧（注：粗管连接三通阀与水箱的上接头。

温度控制设定达到55℃时就会自动停机，当开始使用热水后，就会有冷水进入，直至温度降至45℃（可任意设定）时，系统会自动启动，每小时可连续产生45~55℃的热水100~700升（具体因产品不同而不同）。取出包装箱内附件，合肥空气能，找出挂壁机安装底脚(角铁横梁)，根据安装空间、冷热水口位置、配管长度等，确定安装底脚位置，空气能价格，找好水平，并对底脚安装空位进行标记;空气能热水器虽然24小时通着电，商用空气能，但是不加热的时候是不耗电的，空气能热水器在水温达到稳定温度时就自动转为保温，而保温时不消耗电能，只是单纯的靠水箱的隔热效果使水中热量流失速度变得非常缓慢。

关闭进水阀，将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象，使水从花洒中滴出。如果未安装混水阀，可把出热水球阀打开一点，在此处泄压流水，也可避免单向安全阀的漏水现象。环保--空气能热水器工作过程中不产生任何废气排放，且排出的冷风，减缓了地球温室效应的进展。符合节能减排目标，保护地球，关爱生命，畅享低碳生活。贮水箱可随空气能室外机安装在室外，如阳台、屋顶、地面，亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装，安装场合基础坚实，必须承受500kg的重量，不可挂

在墙壁上。

合肥空气能-家用空气能-合肥宏琰(推荐商家)由合肥庐阳区宏琰家电维修服务部提供。合肥庐阳区宏琰家电维修服务部是一家从事“空气能,冷库”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“宏琰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使合肥宏琰在家电维修、安装中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!