

螺杆式冷水机 恒星世季省电耐用 水冷螺杆式冷水机组

产品名称	螺杆式冷水机 恒星世季省电耐用 水冷螺杆式冷水机组
公司名称	安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室
联系电话	13802400675

产品详情

在空调系统，冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间，然后冷却水重新分发回冷凝器被冷却了。制取温度的高低对冷水机的选型和系统组成有着极为重要的实际意义。比如用于空气调节的冷水机和用于低温工程的冷水机，螺杆式冷水机组，往往会有根本上的差别。

冷水机组包括四个主要组成部分：压缩机，蒸发器，冷凝器，膨胀阀，从而实现了机组制冷制热效果。

冷水机运行时都会产生振动，只是频率与振幅大小因机组类型不同相差较大。如果有防振要求时，应选用振幅较小的冷水机，或对冷水机的基础与管道进行减振处理。安装冷水机的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受冷水机组的运行重量；安装前检查机器部件是否有损坏、螺丝是否有松动，选择四周环境卫生好、通风好的地方安装。

冷水机工作原理，事先向机内水箱注入一定量的水，螺杆式冷水机，通过冷水机制冷系统将水冷却，再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备，冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱，水冷螺杆式冷水机组，达到冷却的作用。冷水机的压缩机必须定期更换润滑油，尤其是初次运行机组时，在运行2000h后应更换润滑油并且清洗油过滤器；在持续运行10000h后要检查润滑油是否正常；如果持续运行20000h或者运行4年后，就一定要更换一次润滑油。

螺杆式冷水机-恒星世季省电耐用-水冷螺杆式冷水机组由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽恒星——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室，联系人：仰劲松。同时本公司还是从事恒温恒湿空调机，恒温恒湿空调机组，恒温恒湿空调机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。