

B0513手动液压模具堆高机

产品名称	B0513手动液压模具堆高机
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	4288.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:B0513 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

B0513手动液压模具堆高机重型"C"型钢门架，更加坚固安全。 高品质液压油缸，操作安全省力。

德国进口密封圈，提高密封性能，降低维修成本。 采用提升，放下，搬运三大功能手柄。 [手动液压堆高车](#)是一种无污染，无动力的装卸产品，叉车自身重量轻，容易操作。 使用机电一体化液压站。

产品参数：

负载能力 mm

高位 mm

叉板长 mm

总高

mm

转动轮材质规格

mm

B0513手动液压模具堆高机使用操作

(一) 使用电动堆高机叉货时，将钥匙开关处于工作位置，叉货时先顺时针方向旋紧高压止回开关，然后按上升按钮，即可上升。下降时则只需放松高压止回开关即可。(二) 使用手动推高机时，先将手柄置于上升档位，下压手把即可上升。下降时，向上拉动手柄，货叉即可下降，中间档位为空档位。(三) 行走时，应将货叉将至较低点。(四) 工作完毕，应卸下货叉上货物，将货叉将至低位置。(五) 当蓄电池电力不足时（操作时电压 $<10.5V$ ），请即刻充电，在充电过程中，禁止使用堆高机。

B0513手动液压模具堆高机安全指南

(一) 未经培训人员禁止操作。(二) 使用前应对堆高机予以检查，电力是否足够（操作时电压 $>10.5V$ ），滑轮、链条、前/后轮及各紧固件的轴，销，卡簧等有无异常。(三) 不可在堆高机进行过程中上升或下降货物，避免货物跌落。(四) 货物重量不得超过本机核定的大载重重量，负荷必须按堆高机负荷表执行。(五) 货叉严禁载人，货叉下严禁站人。(六) 货物起升时，严禁触摸立柱门架，以防夹伤。(七) 货叉要平衡摆放，货物应平均分布在两只货叉上，严禁单叉作业。(八) 负载中心应在货叉中心以内，满载时行走及转向速度不应该太快。(九) 货物在高空时，严禁移动堆高机，必要时应注意做好保护设施。(十) 其他不能得到保护特殊情况，地点，操作者应谨慎操作。(十一) 人若离开，请将开关钥匙打到“OFF”状态，并将钥匙随身带走。