

自动升降门全自动卧式废纸壳打包机鸿运批发

产品名称	自动升降门全自动卧式废纸壳打包机鸿运批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YDW-160 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

产品详情

自动升降门全自动卧式废纸壳打包机鸿运

产品用途：

机器可适用于废纸(纸板箱、新闻纸等)、废塑料(塑料膜、周转箱、PET瓶等)、稻草、牧草、麦草、编织袋、尼龙袋、塑料袋等松散物的打包。

产品性能与特点：

- 1、卧式结构，可配输送带加料或人工加料。
- 2、按钮操作，PLC控制，安全可靠。
- 3、手动捆扎。

工作流程：

1,废纸打包机纸皮或其它物料抵达位置后,按遥控上紧缩按钮,红警灯闪烁,压头前压到位后自动前进中止(若紧缩启动后压头前行到某个位置,不动不停机并且继续数十秒后自动返程回位,返程时警笛会以1秒的频率报警,这时自动报臂型点按上抱臂松,使抱臂松开一些,再启动紧缩,直到正常不再报警。

2,把上磁开关放入卡槽,按上系统启动按钮2次,警笛响10秒钟后中止警示设备预备运转,红警灯常亮。

3,开机启动前先反省废纸打包机设备外观能否异常,周围能否有平安隐患,铁线或塑料绳能否充足。

4,任务完成后,按系统中止按钮,拿下磁力开关,按下电控箱紧急中止开关,并封锁总电源。 5,按上保送带启动按钮,保送带运转,将纸皮或其它资料推入保送带入料口,保送带将料带入打包入口,手动报臂型用千斤顶压抱臂两侧,两边螺丝等距离旋转进入一些,再启动紧缩,直到正常不报警)。

6,重复4操作,直到需求的打包长度时,按住上捆包按钮2秒钟后设备自动启动,压头行进到前面捆包位置时停机,到位后警笛以3秒一声的频率报警。

7,按上穿丝按钮,穿丝机自动将铁线或塑料绳穿入后,穿丝机自动返程到原始位置,出包口的包会一包接一包推出,用抱车或叉车将成品包移动到适宜地点摆放划一
确认正常后,翻开配电箱主空气开关,旋开弹出紧急中止按钮,电控箱电源指示灯亮起。

8,将废纸打包机铁线或绳打结剪断,一包完毕。

9,遥控本地档位选择开关转到遥控挡。

机器型号：

当废纸打包机工作的时候，如果出现故障那么维修方法包括：

1、废纸打包机电机与泵正常运行对突然声音异常的原因有：电动机轴承损坏;电动机缺相运行;

2、废纸打包机电机不能启动的原因有：电源未接通;熔断丝烧断;过载保护动作;控制设备接线错误。

3、废纸打包机电机运行时发生强烈震动的原因有电动机及其所带动的机械中心不一致;联轴器发生故障;机组失去平衡，基础不牢，转子、定于相碰扫膛。