

料塔料线生产厂家 料塔价格 料塔安装手册

产品名称	料塔料线生产厂家 料塔价格 料塔安装手册
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5620.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

料塔料线生产厂家 料塔价格 料塔安装手册

产品特点：坚固耐用，清晰透明条窗，饲料贮量的增减一目了然，三体支架设计，全部热镀锌，组装方便，简单，抗震，抗风能力强，全体不锈钢螺丝，镀锌铁架设计。

产品料外壳：尼龙内轮；转轴轴承驱动轮，强度高；工作状态可视，防雨淋、不渗水、耐腐蚀、使用寿命长；安装维护简便。微电脑控制系统组成:微电脑控制系统（进口芯片）；电器控制箱。

优点：控制系统采用进口芯片，科技含量高、使用寿命长、控制准确，终身免维护；配合自动上料系统配套使用效果更好。双顶盖设计，有效防止老鼠偷食和饲料污染。饲料盘防撒料内圈设计，有效防止饲料外撒浪费。料塔料线生产厂家 料塔价格 料塔安装手册

镀锌料塔安装教程：

镀锌料塔一般安装在养殖场外侧，相差一般为2-3米。如果太近，会很拥挤，如果太远，运输到养殖场就不方便了。尽量选择地势平坦的地区，运输通畅无阻，这样便于饲料的运输。清理待安装区域的砾石和草屑。安装区地形填平后，方可开始安装。

1.镀锌钢塔槽钢底座与传感器连接紧固采用M16x70螺栓。半浮式和固定式传感器的保护螺栓需要松开。调整传感器上连接板的位置，然后将m16x70螺栓拧入安装孔内紧固。

2.镀锌料塔组装完成后，传感器与塔腿安装板用m16x70螺栓连接，槽钢底座与塔腿安装板用M16螺钉连接紧固，保持传感器与塔腿安装板之间有一些间隙，以便保持提升风塔时不会损坏传感器。

3.吊车吊装就位后，调整槽钢底座与塔腿安装板连接的M16螺钉，将镀锌板塔腿安装板降到传感器上，然后拧紧m16x70螺栓。M16螺丝与槽钢底座连接结实，与塔腿安装板连接不紧，不影响称量。

4.调整传感器的保护螺栓，使其转动自如，以保持称重准确。料塔料线生产厂家 料塔价格
料塔安装手册