

## 35KW三相发电机软启动装置

产品名称	35KW三相发电机软启动装置
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

35KW三相发电机软启动装置便携式移动电源作为便携式移动电源，由于其灵活性，便利性和长时间供电等优点而广泛用于医疗，通信和现场操作等领域。因此，数码发电机的关键技术研究 and 产品开发已引起国内外厂商和研究部门的关注。数码发电机主要由两部分组成。整流器是电力系统的一部分，另一部分是逆变器系统。整流器电源系统的主要功能是微控制器识别负载的大小和性质，生成与发动机转速相对应的控制信号，并根据该信号调节油门控制器。

35KW三相发电机软启动装置参数如下：

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

## 整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

35KW三相发电机软启动装置如果设备长时间不使用，请在存放前做好。

1，先断开燃油管并小心地排出燃油箱和过滤器（杯）中剩余的油。汽油将长时间停留在燃油箱中，这将导致燃油箱损坏并导致再次启动困难。

2，检查螺钉和螺栓之间是否松动。时收紧。

3.断开电池的端子。然后检查节省电池的液位。如有，加入蒸馏水。

4，用油布仔细清洁汽油发电机。如有，可以喷洒防腐剂。没有水可以用来清洁发电机。

5，您可以从化油器的浮子室中释放油以排出化油器中的燃料，或者在没有负载的状态下启动和操作小型汽油发电机，直到发电机的燃料耗尽。

6，发电机可以存放在通风良好，湿度低的地方。

7.换油。使用的油会产生很多渣滓。长期停车不会产生大量沉积物。如果再次使用，小型发电机部件将被浪费。