

锯骨机报价 诸城跃升机械 吴忠锯骨机

产品名称	锯骨机报价 诸城跃升机械 吴忠锯骨机
公司名称	诸城市跃升机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州工业园
联系电话	15853625539 15853625539

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市跃升机械厂

锯骨机锯条调节

为了确保机器正常运行，锯骨机商家，必须保证锯带确实是在滑轮上运转。在正确的状态时，锯骨机价格制造，锯带齿锋的边缘应与滑轮的前缘成一直线。

如果不成以直线，必须加以调整，可以如下方法调节倾斜旋钮松开。可以发现当一边扭紧旋钮一边手工调节锯带时，齿锋会向后移动。与此相似，当旋松旋钮时，齿锋会向前移动。必须通过旋松和扭紧旋钮开进行中心操作，以使锯带安装的误差并且不会脱落。在调节倾斜旋钮时用手转动滑轮。

更换锯带后，在机器运行之前必须保证锯带能可靠地运转。

名称：全不锈钢切割机

功率:0.75kw

电压：380v

工作效率：200kg/h

加工食品高度：500mm

加工食品宽度：400mm

工作台尺寸：400mm

带轮直径：20cm

全不锈钢切割机整体机身均为全不锈钢焊接，与食品接触的零部件均采用不锈钢或经过特殊处理，符合食品卫生要求。适用于各类骨头，冻肉，冻鱼和家禽的切割。豪华型锯骨机增加活动排板，处理物放在排板上，工人抓紧把手往前推动，即可进行锯切工作。

猪头劈半机使用与操作:

- 1、使用前首先把后盖打开，加入液压油，液压油以油标上三分之二为宜。
- 2、接上三相380伏电源区和控制开关。
- 3、接上电源开关，电机转动，搬动开关并看是否有压力上下走刀自如，反之，调电源线即可。
- 4、留猪脑型分割机把猪脑壳下颚朝上，刀缺口对准脑部，用刀下分割，留出脑部位，方可使猪脑成型完整。
- 5、经常检修保养，锯骨机报价，轴套立柱经常上油，各部位螺丝要经常紧固以防松动。

一、功能：

将清洗处理干净的猪头仰放在平台上与刀片对准中间，经刀把猪头劈成两半，并留有猪脑空间，可实现整个猪脑的整体取出，并且不会断裂成两半，保持猪头整体。

二、使用与操作

- 1、使用前请将加油口打开，加入46号优良液压油，加至油箱液位计的三分之二。
- 2、接入三相380电源至电磁启动器内。
- 3、合上电源开关，打开电磁启动器，确定电机转向，吴忠锯骨机，踩下脚踏开关刀架正常上下运动为正转，不动为反转，将电源线其中两根交换位置即可。
- 4、设备使用期间要经常检查螺丝是否有松动，滑轮是否缺油。

锯骨机

锯骨机报价-诸城跃升机械(在线咨询)-吴忠锯骨机由诸城市跃升机械厂提供。诸城市跃升机械厂在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诸城跃升机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢

迎垂询，联系人：宋经理。同时本公司还是从事兔子脱毛机，全自动兔子脱毛机，兔子去皮机的厂家，欢迎来电咨询。