

# 苏州贯觉电热设备有限公司 烘箱厂商 江苏烘箱

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 苏州贯觉电热设备有限公司 烘箱厂商 江苏烘箱 |
| 公司名称 | 苏州贯觉电热设备有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路 |
| 联系电话 | 18151177367            |

## 产品详情

### 烘箱的安全使用及日常维护保养

安全使用：使用前检查电压，烘箱厂商，较小体积的烘箱所需电压为220V，较大体积的烘箱所需电压为380V（三相四线），根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀，并且选用合适的电源导线，江苏烘箱，外壳还应接地。工作准备就绪后，方可将试品放入烘箱内，然后连接电源，开启烘箱开关，推车烘箱，带鼓风装置的烘箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则工作室温度会不均匀，时间长还会损坏加热元件。随后设定好需要的温度，烘箱即进入工作状态。

苏州贯觉电热设备有限公司欢迎您！

### 烘箱的主要性能参数

主要性能参数：

外壳材质：冷扎钢板，表面涂装浅灰色漆

内胆及风道系统材质：不锈钢板

加热器：不锈钢管状电加热器

加热器位置：顶部加热

烘箱的常见故障及排除：

## 1. 无风或风很小

1) 检查风叶轮是否反转，若反转应把电源线任意两线对换。

2) 风叶轮掉下来，应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，把风叶轮重新装上去，螺丝旋紧，烘箱设备，再盖上盖板。

## 烘箱的分类

烘箱一次性将工作温度、排湿温度、排湿时间、恒温时间及停机温度设定完成即可，开机后控制将自动按照所设定程序工作，直到工作完成自动停机。烘箱分通用型和自净gao效型两种，其特点为前后开门方式，进出风口配有gao效过滤器，内热风循环，开门联锁等特点。自净gao效型有平流循环风式（侧送侧回）和垂直层流风式（中送侧回）；通用式灭菌烘箱分侧送侧回和底送中回两种。