

中达台达ESR-48/50CF整流模块通信电源

产品名称	中达台达ESR-48/50CF整流模块通信电源
公司名称	东莞市朗山机电设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:中达/台达 型号:ESR-48/50CF
公司地址	东莞市莞城东城中路与莞太路交汇处君悦2046之917号房
联系电话	0769-23322676 13392324445

产品详情

中达 ESR 48/50CF整流模块几大特点

中达 ESR 48/50CF整流模块输入电压 : 90V~276V

输入电流 : <15A

输出电压 : 40V~62V

输出功率: 3000W (MAX)

效率: >92% (48V) ; >88% (24V)

冷却: 双風扇风冷

尺寸(WxHxD): 87 x 266 x 376 /mm

重量: 7.8 Kg

功率因数: >0.99

中达 ESR 48/50CF整流模块故障说明:

1. LOAD : 以5段LED显示负载电流。 由0%开始,每亮一个LED表示20%, 如:-48V/50A之整流模块为10A, 方便使用者观看。

2. AC ON : 交流输入电源供电指示。

3. EQU : 指示模块输出均充电压(即工作在均充模式)。

4. CL : 指示模块处在限流模式, 亦即进入定电流模式; 电流将维持在所设定的限电流值, 但电压将随着负载增大而降低。

5. RFA : 全名为 RECTIFIER FAIL ALARM (整流模块故障告警), 此时模块可能出现的故障有:

输出过电压, 直流输出熔丝熔断, 内部温度过高

过电流, 短路, 风扇故障.

6. FF : 风扇故障, 此时RFA的LED同时被点亮。

1, 检查CSU内的所有参数设定;

2, 将SMR重新插拔试之; 同时在CSU主页面操作: 按 " 参数 " 一选中 " 模块ID重置 " 进行确认一下;

3, 将SHELF里6#板上各SMR的CANBUS插头重新拔插试之, 或检查6#板至1#板的CANBUS线;

4, 更换6#板;

5, 可能是1#板故障

中达 ESR 48/50CF整流模块体积小巧(WxHxD) : 87 × 266 × 376 (mm)

重量轻 : 7.8kg

高功率密度 : 每层标准23英寸 , 6只模块300A

23英寸系统zui大配置容量600A(-48V), 1200A(+24V)

高功率因数 , PF 0.99

效率 91%

中达 ESR 48/50CF整流模块极宽的交流电压输入范围

90V ~ 300V (-59% ~ +36%)

中达 ESR 48/50CF整流模块