



工厂搬迁注意事项一：与正规搬家公司合作工厂搬迁注意事项中重要的一点就是要选择合适的正规的搬家公司进行搬迁合作，完成搬迁工作。即使工厂有工作人员，但也不是专业的搬家人员，没有丰富的搬家经验，找正规的搬家公司合作让工厂搬迁工作事半功倍。

工厂搬迁注意事项二：进行技术交底工作工厂搬迁前要派工厂的技术人员提前与搬家公司工作人员进行技术交底工作，让搬家公司现场负责人和相关工作人员充分熟悉现场、了解机器设备、明确搬运物品等，让搬家公司工作人员每一个人都做到心中有数。

工厂搬迁注意事项三：规则要先明确工厂搬迁注意事项需要让每一个搬迁的施工人员的施工工艺要求、搬迁施工质量要求以及搬迁施工注意事项等，让每一个工厂搬迁的工作人员都能心中有数，而且每一个搬迁细节的具体操作要符合既定的规则。

工厂搬迁注意事项四：有正确的依据工厂搬迁注意事项里要特别留意工厂搬迁并不是仅仅把相关设备搬运到新工厂这么简单的就完工，设备在新工厂还需要重新安装上，所以工厂搬迁前要准确测绘设备间的相互位置，以及操作位置，并绘制出相关位置图，为工厂搬迁完成后重新安装提供正确的依据。

工厂搬迁注意事项五：检查相关设备工厂搬迁注意事项中在搬家公司进行工厂搬迁工作前，工厂工作人员要协助搬家公司工作人员完成对具体的待搬迁的设备、机械等进行核对、检查，包括设备外观、设备数量等确实各种机械设备的技术参数、安装密度等工作。

设备搬迁的五大注意事项对于工厂搬迁一定会涉及到设备搬迁，设备搬迁在制定方案的时候一定要谨慎，搬家公司会针对不同的工厂搬迁而提高不同的搬运方案，有五大注意事项是不得不知的。

1、工厂搬迁时设备如果体型较为标准，就可以直接装车搬运，但是如果体型比较特殊的设备装车就要灵活，有几点需要注意的，首先要将着力点固定住，容易磕碰的地方一定要采取减震措施，防止磕碰。

2、工厂搬迁时如果搬运的设备是精密仪器，首先要清楚仪器脆弱的部分是哪些，一定要做特殊的护理，一般采用气垫膜、毛毯等减震措施，在使用起重设备搬运的时候也要小心对待。

3、工厂搬迁时对于平衡性较差的设备，更好是加上承重平衡底座以稳固设备防止倾斜磕碰。

4、工厂搬迁时如果遇到的设备比较高，搬家公司要用专业的手拉葫芦和专用紧绳器能够让设备和车厢两侧加以固定，方便运输。

5、工厂搬迁时就是要找一位搬家货运经验丰富的司机，保证设备能够安全到达新工厂。工厂搬迁需要充分做好工厂搬家前的准备工作，以及事后的重新安装等都会提供巨大的便利，使搬迁的质量、效率都能有一个整体的提高，终得到市场的认可。