

KBQ-19气动打包机，KBQ-25气动包装机

产品名称	KBQ-19气动打包机，KBQ-25气动包装机
公司名称	深圳市凯工包装有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:KBQ-19/25 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道埔头桥一路6号
联系电话	0755-36629595 13802551081

产品详情

手提式气动打包机 说明书 完整版

凯比奇PACK牌

KBQ-19气动打包机安全说明：

使用该工具前，请仔细阅读此说明书

一般安全规则

- 1、谨记“安全至上”原则，
请正确使用该气动工具；
- 2、操作前阅读此说明书；
- 3、勿将此工具上的安全部件拆下；
- 4、不要撕下或损坏产品上的标签；
- 5、不要将手或其它身体部位挡在扎包带与包装工具之间

KBQ-19气动打包机应用：

此工具是特别为用PET扎包带捆绑物品而设计的；

扎包带的宽度范围：16、19、25mm；

勿将扎包带作吊装使用。

操作气动打包机正确着装：

戴上护目镜、护耳、防护手套、头盔、防护鞋及长袖衬衫，扣好所有钮扣，注意你的领带、长发及衣服不被打包机钩住。

气动打包机气源配套：

确认供压气管能够承受压力，并耐油；

必须使用专用气管快接接头，气压不得超过0.8Mpa;

禁止使用除清洁压缩空气以外的其它任何气源或动力源。

气动打包机通风：

至内空气易受润滑油污染，因此，要求适当的通风。

长期接触过量的振动将对操作者的健康有害，操作规范必须符合

KBQ-19气动打包机振动：

ISO5349的有关要求。

如果噪音大于85Db(A),操

者须佩戴护耳，即使噪音在85Db(A)

KBQ-19气动打包机噪音：

以下，也建议用护耳。

拉紧的扎包带突然折断，会伤及眼睛，可能导致失明。操作时请

护目镜

佩戴护目镜。

KBQ-19气动打包机注意：

当切割扎包带时，握住扎包带上部，人站在扎包带边侧，上部分

扎包带会向下断开，切割扎包带时，应注意无人站在旁边。

维护与清洁过程中，使用吹尘枪所造成的灰尘将对眼睛有害。

KBQ-19气动打包机活动部件：

操作中，活动部件（紧轮）可能会夹住手套或身体其它部位，当紧轮在转动时，切勿触摸。

维护

KBQ-19气动打包机需要很好的养护：

定期检查并用吹尘枪清除灰尘；

要上紧悬吊钩上的螺钉；

当更换零件时，应切断气源；

裁切时的意外危险

回定切刀上锋利的刀刃，可能会切伤手和手指，切记，戴上保护手套。

KBQ-19气动打包机摩擦熔接的原理：

七目是一种摩擦熔接型打包机。里登的热塑性扎包带通过

运动产生的热量接合，因此称为“摩擦熔接”

正压缩空气将气缸的活塞压下，活基与振动器的上部是和定位销挤在一起的，振动器压住扎包带的重叠部分。

振动器的中部有一个椭圆形的孔，该孔与气动马达的偏心轴衔接。

气动马达高速转动（10000转/分），这使得振动器快速往返运动。

扎包带的下部被底模的三角齿固定住，上部由振动器的三角齿带动，剧烈的摩擦。

这样，扎包带的交叠部分过热熔接，当振动定时器到达调定时间，熔接结束。

扎包带的上部与下部在挤压的同时粘固，静置几秒钟，以明体接处已冷却。

KBQ-19气动手提式包装机规格书：

名称：气动打包机

型号：KBQ-19

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

产地：台湾技术-大陆组装

带料：PP/PET打包带

宽度：16-19mm

厚度：0.5-1.2mm

拉力：450-500kg

气源：5-9kg气压

打包耗气：1.5-2升左右

拉紧方式：自动拉紧

做扣方式：热熔焊接

接头拉力：本体强度90%

机器尺寸：280 × 160 × 180mm

机器重量：3.2kg

KBQ-19气动打包机气源说明：

气压要求

本工具要求的气压范围为0.5-0.7Mpa.

气源安装

过滤器 - 调压阀 - 润滑器组件要尽可能地靠近气动工具，空气软管

的内径小为6.0mm(1/4),供气气管两端必须装配快接接头。

水分过滤

供压气路的分路必须在底处装配一个排水阀，每天排水一次。

润滑

气动马达必须正确润滑。因此必须将润滑加油器加满调好（两分钟一滴）。

过滤器、调压阀、润滑器

垂直安装并注满油

KBQ-19气动打包机操作说明：

4如左图所示，用扎包带将包装物

1、怎样绑带

捆好，左手将交叠部分握住，尾部大约留300mm左右，用右手将余下部分轻轻拉出。

右手握住手柄和张紧器（以保证

2、装扎包带

紧轮与压板挂齿间张开），

将扎包带的上、下部同时插入打包机。

注意：扎包带的重叠部分必须被

固定切刀的下刀片分开：

松开张紧器（紧轮紧紧地

夹住扎包带）

3、拉紧扎包带

用右手拇指按住张力开关杆（右

20199.加侧）开关直至扎包带完全绷紧。

KBQ-19气动打包机振动和切断：

用右手拇指按住振动开关杆（红色）直到扎包带切断并熔接。59973加D注意：按住振动开关杆，直到振

动定时器自动停止。5)取下打包机右手紧压手柄和张紧器。用右手小拇指压住换向开关直至扎包带从紧轮上松下来。紧压手柄和张紧器，将工具从扎包带上移下来。注意：在扎包带没有松开的情况下，不要取下打包机。