

# 蒸汽容积式换热机组价格 欧梅赛设备定做

产品名称	蒸汽容积式换热机组价格 欧梅赛设备定做
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

## 产品详情

立式容积式换热交换器的组成原理，由罐体、换热管束、管箱、进水管、出水管组成，其特征是，在管箱内用分程隔板划分成六次往返流程的换热管束；在换热管束侧下方设有挡流板，侧方设有导流板，上方设有阻流板。具有传热系数可提高1.5-2.5倍，总换热量可提高的优点。注意事项：立式容积式热交换器安全阀的安装与使用应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定。如果设置温控装置，电动温控阀灵敏度宜控制在设定温度 $\pm 5$  以内。立式容积式热交换器厂家的选择过程中应遵循质量优先，资料齐全的原则，否则造成换热效果不佳是非常大的失误。

洗浴容积式换热器的防冻方法：1、对安装在室外的水管，可用保暖物品将水管及阀门裹好，裹护物要保持干燥，不要有水沾湿，并要裹得严实紧凑，然后再用塑料袋包住或塑料带缠绕。

2、对于安装在室外水表井内的水表，要清除井内的积水，洗浴用容积式换热机组价格，确保其干燥，并填上砂子、锯沫等至水表紫铜的边缘。

3、可以使用保温材料进行缠绕裹紧，背阴处的供水设施应加厚绑扎，对于楼顶水箱应盖好水箱顶盖，并将水箱的上下进水管及阀门等用保温材料缠绕裹紧。

4、对已冻住的水管，宜先拧开水龙头，用热毛巾包裹水龙头，蒸汽容积式换热机组价格，然后浇温水，用温水沿水龙头慢慢向水管浇洒，安徽容积式换热机组价格，使水管解冻，切不可用力拧或用工具强行打开。若浇至水表处仍不见有水流出，则说明水表也冻住了，此时在水表上包上热毛巾用温水浇洒，使水表解冻，导流型容积式换热机组价格，切忌用火烘烤，防止水表损坏。

5、一旦发现有阀门、表前水管、水表等冻裂情况，市民应拨打维修服务热线，请专业维修人员及时检修。

6、对二次加压供水设备进行系统的检修和维护保养，对易冻部位用保温材料进行包裹覆盖，准备防寒防

冻物资，以抵抗各种恶劣天气带来的影响，确保水泵机组始终处于良好运行状态。

容积式换热器正确清洗方法：垢垢除垢：首先放空容积式换热器罐内的水，打开热媒开关，让高温热媒直接加热管程，在加热的过程中，换热金属元件随温度升高发生膨胀，换热元件外表面的垢层也会随温度的升高膨胀，金属与水垢的膨胀系数不一致，在内力的作用下垢层很容易被拉裂，过段时间再通入冷水，水垢在冲刷力的作用下轻易脱落，尤其是浮动盘管换热管束效果显著。

蒸汽容积式换热机组价格-欧梅赛设备定做由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！