

飞马起重.包您满意 单梁起重机维护 单梁起重机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 飞马起重.包您满意 单梁起重机维护 单梁起重机 |
| 公司名称 | 河南省飞马起重机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省长垣县起重工业园区 |
| 联系电话 | 15036631866 15036631866 |

产品详情

针对单梁起重机大车车轮的啃道问题：

一般在沉降中比较明显的轨道垫钢板，单梁起重机维护，从而使它和轨道钢梁连成一体，这样就增加了单梁起重机大车车轮的稳定性和强度。

如果两个单梁起重机主动轮的直径不相等，则需要及时更换它们，而且要选用相同厂家和相同材质的车轮。

要及时检查两台电机的同步性，并对不均匀的减速器和联轴器齿轮进行及时更换。

如果单梁起重机车轮安装不正确，我们就要在移动时割掉车轮的块键板，5t单梁起重机，并重新根据移动记号把轮子和键板安装好，然后拧紧螺丝，再将键板和轮子焊接起来。同时我们还可以调整对角线，单梁起重机，从而使车轮的被动轮和主动轮较好的结合起来。

电动单梁起重机的使用环境比较复杂，又属于起重设备，单梁起重机标准，一定要经常做检查，避免不必要的损失和危险。

电动单梁起重机对维护用好啃道现象非常重要，起重机啃道的原因非常的复杂，啃到的破坏形式也是多种多样。一般都是因为大车轨道安装质量不符合要求，轨道固定方法不科学、不规范。轨道出现波浪型，轨距超出国家标准。固定轨道的压板不符合要求，检验中发现金属结构房架越来越多，钢梁轨道越来越多，固定轨道的压板，是经简单折弯的铁块固定，大大降低了压板在水平和垂直两方向的紧固力，而起重机在使用中会产生较大的冲击力和振动，因此，不能有效地阻止压板、轨道移动。

使用条件：地面操纵的起重机电器系统主回路及控制回路电压为 ~ 380V，频率50HZ。

电控设备工作条件：（1）海拔2000米以下；（2）周围空气温度不高于+40 ，不低于-25 ；

(3) 电网波动在 $\pm 10\%$; (4) 相对湿度不超过85% ; (5) 有防雨、雪

及无水蒸气的场合。如实际使用条件与上述不符,定货时请予以说明。

飞马起重.包您满意(图)-单梁起重机维护-单梁起重机由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司为客户提供“钢丝绳电动葫芦,起重机系列,电动平车,悬臂吊,液压升降平台等”等业务,公司拥有““飞马”“长飞””等品牌,专注于工程机械配件等行业。欢迎来电垂询,联系人:李保忠。