

牛舍风机构造及原理说明

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 牛舍风机构造及原理说明 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

牛舍风机

是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量，为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的通风降温。

牛舍风机采用不锈钢板制造，工艺精良。风机是针对牛棚的特点而设计研发的。悬挂在牛棚内，对牛棚内的气流和降温有良好的作用。

风机外框采用数控自动加工工艺制造。风机采用计算机辅助设计，镀锌层较厚，具有较强的耐腐蚀性和耐久性。外形美观，重量轻，安装方便。牛舍风机构造及原理说明

牛舍风机保护网：强化前送风保护网，保护风机叶片，安全，电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流底高，扭矩大。

目前，市场上生产和销售的牛舍风机主要采用较好的轴承，不用润滑，耐久性好。无电机，无功耗，无噪音，体积小，重量轻，排气效率高，安装方便。

牛舍风机安装注意事项：

- 1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应予以修复后确定正常才可使用。
- 2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
- 3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。
- 4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。牛舍风机构造及原理说明
- 5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
- 6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
- 7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。
- 8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。
- 9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。
- 10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。
- 11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。牛舍风机构造及原理说明

牛棚的通风量取决于牛舍风机的通风量，风机作为一个常见的种植养殖大棚设备，因为其能交换棚内外空气，通风成效好而受到欢迎。在大棚内，气流分布的均匀性则取决于进风口的位置、设计和调节。在不依赖于通风量变化（不改变运行风机数量）的情况下，通过设计进风口的布局，调整风口的大小，可以增加进风口的风速（244-305m/M in）。进风口大小可手动或自动调节。