

元贝手提气动打包机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 元贝手提气动打包机 |
| 公司名称 | 深圳市凯工包装有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:凯比奇PACK 型号:KBQ-19 产地:台湾 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道埔头桥一路6号 |
| 联系电话 | 0755-36629595 13802551081 |

产品详情

元贝 手提气动打包机整机部件（主机风动马达，轴承，易耗件都来自台湾制造生产）这款气动免扣式包装机主要配PP打包带/pet塑钢包装带，适用于大货打包，重货捆扎，托盘货包装，栈板货捆包，速紧力度大，焊接面积包含，不需要铁扣链接，使用KBQ-19气动打包机包装出货到欧美完全没问题复合环保要求，如果你对我公司这款气动打包机感兴趣欢迎你前来公司展示厅参观测试气动包装机满意你在考虑订购即可。

KBQ-19气动手提式包装机规格书：

名称：气动打包机

型号：KBQ-19

品牌：元贝PACK

产地：台湾制造

带料：PP/PET打包带

宽度：16-19mm

厚度：0.5-1.2mm

拉力：460kg

气源：5-9kg气压

拉紧方式：自动拉紧

做扣方式：热熔焊接

接头拉力：本体强度90%

机器尺寸：280 × 160 × 180mm

机器重量：3.2kg

元贝 KBQ-19气动打包机使用注意事项：

- 1、 配套：这款气动打包机使用气源供应为动力源，请提供干净清洁的气源，请注意自己的空压是否安装了（油水分离器设备）如没有安装请尽快安装保证气源清洁，优质的气源可以对气动打包机的叶片，转子有良好的作用，延长叶片转子的使用寿命。
- 2、 日常操作中：在操控气动打包机时，请一定要记住没有放入打包带时，坚决不可以按拉紧按键，锁扣按键，这样会造成打包机人为的磨损，尤其拉紧轮上边的收带齿就这样空机操作，几天就可以把拉紧轮人为损坏报废，造成不必要的人为磨损。

元贝KBQ-19手提包装机如何维护保养：

- 3、 这款气动打包机我们建议你每隔7-10天给气动打包机加入适当的润滑油，例如：（清淡的机油，针车油等等）使用的油不宜太粘稠，容易粘住叶片导致马达不能正常工作，加油位置——请从打包机进气管加入每次2-4滴即可。
- 4、 气动手提打包机日常打包时间连续作业超过5天时间，请定期为打包机拉紧轮，止滑片，清理下带屑，避免带屑过多导致打滑拉不紧带现象。
- 5、 需要注意：这款气动打包机只能针对（PP打包带、PET塑钢带）其它包装带料不可以使用谢谢配合。