

单梁起重机 冶金单梁起重机 飞马起重

产品名称	单梁起重机 冶金单梁起重机 飞马起重
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

安全操作注意事项：1、起重机的驾驶人员必须符合《GB6067-85》起重机械安全规程中有关规定的要求。 2、不得提升超过起重机额定起重量的重物。 3、严禁吊运的货物在人头上越过。 4、空中运行时，吊具位置不得低于一个人的高度。 5、严禁用吊具组斜拉提升重物，也严禁利用起重机来拔埋在地下的器物。 6、不得利用电机的突然反转为机构的制动，只有在发生极意外的事件中，才允许使用这种制动方法。 7、禁止利用限位开关作为正常操作下的停电。限位开关只是在操纵设备意外不良或司机疏忽时才让它起作用。

安全管理：

1使用单位应有维修保养、常规检查和故障与事故的记录；常规检查、维修保养制度；岗位责任制。

2起重机械作业人员应持有有效的《特种设备作业人员证》上岗。

3起重机械应在检验有效期内使用，单梁起重机设计，定期检验周期为2年。《安全检验合格》标志，应置于设备的显著位置。其中吊运熔融和炽热金属的起重机每年一次。

4起重机应在适当位置装设至少标明“制造商名称、产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造日期”等内

容的铭牌。

单梁起重机上的各种机构、部件大多是通过一颗颗螺栓等进行连接的，因此，有人就会认为，只有螺栓拧得越紧，单梁起重机结构部件的连接才能越牢靠。

其实，他实际上是单梁起重机维修中常见的“误区”之一，单梁起重机，实际上，包括单梁起重机在内的任何机械，其螺栓部件都是有一定的转矩要求的，单梁桥式起重机，因而并非拧得越紧越好，冶金单梁起重机，否则可能反而容易出现其它问题。螺栓是一种很常见的连接紧固件，其转矩、拧紧力矩等等相关说明书上都有专门的规定，在单梁起重机维修中切忌随意更改；如果螺栓拧得太紧，可能会导致螺钉或螺栓发生折断现象，或者是螺栓上的螺纹等因此“滑扣”而引发机械故障。

单梁起重机-冶金单梁起重机-飞马起重(推荐商家)由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司位于河南省长垣县起重工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前飞马起重在工程机械配件中享有良好的声誉。飞马起重取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。飞马起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。