

水泥罗茨风机 电力水泥用罗茨鼓风机批发

产品名称	水泥罗茨风机 电力水泥用罗茨鼓风机批发
公司名称	山东海川风机有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	章丘区
联系电话	3829011 15854151593

产品详情

- 罗茨风机使用注意事项：1、不应把风机安装在人经常出入的场所，以防受伤和。
2、不应把风机安装在易产生易燃、易爆及腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒等事故。
3、根据进排气口方向和维修需要，基础面四周应留有适当宽裕的空间。
4、风机安装时，应察看地基是否牢固，表面是否平整，地基是否高出地面等。
5、风机室外配置时，应设置防雨棚。6、风机在不大于40 的环境温度下可长期使用，超过40 时，应安装排气扇等降温措施，以提高风机使用寿命。
7、当输送空气沼气天然气等介质，其含尘量一般不应超过100mg/m³。调试
- 1、检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。
 - 2、鼓风机机体内部无漏油现象。
 - 3、鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
 - 4、注意润滑和散热情况是否正常，注意润滑油的质量，经常倾听鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定的工况下运行，并注意定期加黄油。
 - 5、鼓风机的过载，有时不是立即显示出来的，所以要注意进、排气压力，轴承温度和电动机电流的增加趋势，来判断机器是否运行正常。
 - 6、拆卸机器前，应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以保证装配后维持原来配合要求。
 - 7、新机器或大修后的鼓风机，油箱应加以清洗，并按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。
 - 8、维护检修应按具体情况拟订合理的维修制度，按期进行，并作好记录，建议每年大修一次，并更换轴承和有关易损件。
 - 9、鼓风机大修建议由专业维修人员进行检修。