

化工烘箱 火焰山精工 烘箱

产品名称	化工烘箱 火焰山精工 烘箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

实验室烘箱当工作室温度接近设定温度时，HEAT灯忽亮忽暗表示加热进入PID调节阶段仪表有时测量温度超过设定温

度，有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后再待1~2h后工作室进入恒温状态，物品进入干燥阶

段，所需温度较低时，可采用二次设定方式，如所需工作温度70 °C，-次先设定60 °C，等温度过冲开始回落后，烘箱，再第二

次设定70 °C，化工烘箱，这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

当物品干燥完毕后，关上电源如果加速降温则打开放气阀使真空度为0，待5分钟左右再打开箱门。

若工作室干燥物的湿度较大，产生的水气会影响真空泵的性能，建议在烘箱和真空泵之间，串入一个干燥过滤器。

HASUC能按需配一个外形尺寸为中120x300mm，接口外径中16的实验室烘箱。若在干燥物品的过程中，需要加入氮气等

惰性气体，应在合同中注明，增配一个进气阀。

3、每台干燥箱工作室附有两块风络式搁板供放置试物，并可按试物大小调节器整搁板间距，放置试物不宜过密，以利热空气流通，工作室的底板上面不准放置试物，避免因过热烧坏试物。

4、热风循环烘箱为数字显示温控仪，选择设连天温度时，洁净烘箱，将仪表板上的温试设定数字按至符合所需的温度数即可开始工作。

5、温控仪的指示灯：绿灯为电热器在工作，红灯为加热停止，当加热至箱内温度达到设定温度后绿灯转至红灯，此后温控仪不断翻转动作，红绿灯交替明灭，即为恒温状态，但由于刚恒温时，工作室内部受热还不均匀，即使达到设定温度，箱内已处于恒温状态，有可能出现余热继续升温，此现象于半小时后逐步消失趋于稳定。

1、水平送风:适用于需放置在托盘中烘烤的物件;水品送风的热风是由工作室两边吹出的，所以可以沐浴在托盘中的物件烘

烤效果会很好。相反，放置在托盘中烘烤的物件用垂直送风是很不适宜的，垂直送风热风是由上而下吹出，它会把热风挡

住，从而热风沐浴不到下面几层，相应烘烤效果会很差!

2、垂直送风:鼓风干燥箱适用于烘烤放置在网架上的物件，聚氨酯软化烘箱，垂直送风热风是由上而下吹出，由于是网架，真个上下流通性

会很好，使得热风可完全沐浴在物件上!

当然，放置在网架上的物件也可用水平送风，这可要看物件本身的特性了。

化工烘箱-火焰山精工-烘箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司为客户提供“工业烤箱，大型步入式烘干房，UV光固机”等业务，公司拥有“火焰山精工”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。