

# 多功能电动餐车 合肥电动餐车 众旺电动餐车

产品名称	多功能电动餐车 合肥电动餐车 众旺电动餐车
公司名称	沂水县众旺电动餐车厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市沂水县马站镇书堂旺村407号
联系电话	17854995188 17854995188

## 产品详情

### 多功能小吃车初学者要掌握的注意事项

- 1、输气橡胶管易老化、，管的接口及弯曲处应经常检查，若有损坏应立即更换，好选用耐油耐压的橡胶管。
- 2、使用多功能小吃车时，人不要远离。万一发生泄漏或因偶然原因火焰熄灭时，应立即关闭气源总开关，合肥电动餐车，迅速通风换气，切记不要点火或开关电器，以防电火花引爆燃气。
- 3、使用多功能小吃车的用户，须经常清理炉头上的火孔以免堵塞。
- 4、要经常检查炉头的管路（气罐）连结处有无漏气的地方，四轮多功能电动餐车，可用肥皂水沫抹重要部位，有气泡，说明漏气，应及时修理。
- 5、要先开煤气再打开相应的开关然后用点点燃，室内要通风，不要长时间关闭厨房门窗。
- 6、如用气罐要直立放在易于搬动的地方，严禁平放或倒放，放罐处应阴凉、干燥、通风处；明火和暖气片要有一定距离。
- 7、每次操作完后，先关闭总阀门后，再关闭相应的开关。使用过程中请不要触摸车身台面，电动餐车生产厂家，以免烫手。

电池温度过高的诊断分析。当电池温度升到限温度时(一般规定电解液温度为45 )，会发出报警信号：点亮“蓄电池异常”故障指示灯，接通蜂鸣器电源，发出报警声音。此时应作如下检查：

- 1)观看面板上直流电压表指示值：如果当前处于浮动充电状态，直流电压表指示值是否超过240v(正常为236v)。如果当前处于均等充电工作状态，直流电压表指示值是否超过260v(正常为255v)；经检查，如果电压表的指示值超过了上述规定的上限值，说明是因为充电电压过高而导致蓄电池温度升高。此时

, 应将充电电压降下来。

操控体系：地上设有操控箱，操控箱上设有左旋、右旋、点动、中止按钮，并备有相应的指示灯。操控箱电器材均选用国产产品。

除锈涂装要求：钢板、型材、铸锻件外表除锈到达GB8923中ST2级。漆膜厚度为90—120um。出厂前对所有显露加工面进行防锈处理。外表涂防锈底漆，深灰色面漆，导轨不涂漆。

操控箱体系：操控箱由钢板制造，漂亮有用，外表做防腐处理，箱体板厚不低于2毫米，有杰出的散热设备，操控箱内有有用的检修灯，多功能电动餐车，门锁结实牢靠，运用方便，不干涉。

多功能电动餐车-合肥电动餐车-

众旺电动餐车由沂水县众旺电动餐车厂提供。沂水县众旺电动餐车厂是山东临沂,电动车和配件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在众旺电动餐车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创众旺电动餐车更加美好的未来。