

# 去氢干燥箱 火焰山精工公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 去氢干燥箱 火焰山精工公司           |
| 公司名称 | 苏州火焰山精工科技有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 苏州吴江市同里镇经济开发区           |
| 联系电话 | 15995500316 15995500316 |

## 产品详情

热风循环烘箱的分类和配置：

- 1、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸汽两用，供用户选择。
- 2、使用温度，蒸汽加热50-140 ，150 。
- 3、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。
- 4、常用蒸汽压力0.2-0.8Mpa ( 2-8kg/cm<sup>2</sup> )。
- 5、配用电加热，按 型计算15kw，实用5-8w/h。
- 6、特殊要求在定货时说明。
- 7、非标烘箱价格面议。
- 8、热风循环烘箱使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。
- 9、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，去氢干燥箱，可以互换。
- 10、烘盘尺寸：450 × 640 × 45 ( mm )

1、水平送风:适用于需放置在托盘中烘烤的物件;水品送风的热风是由工作室两边吹出的，所以可以沐浴在托盘中的物件烘

烤效果会很好。相反，放置在托盘中烘烤的物件用垂直送风是很不适宜的，垂直送风热风是由上而下吹出，它会把热风挡

住，从而热风沐浴不到下面几层，相应烘烤效果会很差!

2、垂直送风: 鼓风干燥箱适用于烘烤放置在网架上的物件，垂直送风热风是由上而下吹出，由于是网架，真个上下流通性

会很好，使得热风可完全沐浴在物件上!

当然，放置在网架上的物件也可用水平送风，这可要看物件本身的特性了。

1、烘箱接触器触点不能正常吸合，发出连续“嗒嗒嗒”的噪声。

可反复开启关闭接触器开关，看是否能解除噪声，如不能，请更换接触器。

2、烘箱热风循环不畅通

检测循环风机运转是否正常，转向是否正确。如果风机反转或风机负载太大而转速过慢，都将影响热风循环不畅通。当烘箱风机反转时，可将风机的电源任意两相倒换；

3、当烘箱风机转速过慢时，应从两个方面进行检查：

(1)电气方面电源电压是否正常，有无缺相或绕组断路现象。（风机会发出“唔唔唔”的噪声）

(2)机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。（风机会发出“哐哐哐”的噪声）

去氢干燥箱-

火焰山精工公司(图)由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司是江苏苏州,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在火焰山精工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创火焰山精工更加美好的未来。