

# 扬州伸缩货叉 安徽集维智能装备 伸缩货叉厂家

产品名称	扬州伸缩货叉 安徽集维智能装备 伸缩货叉厂家
公司名称	安徽集维智能装备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇三杨工业园东
联系电话	13866428085 13866428085

## 产品详情

### 伸缩货叉：装载机改装货叉

伸缩货叉公司小编为大家介绍装载机改装货叉：

- 1、装载机改装货叉下卧式车架，结构运用有限元分析技术，20铲车叉车两用机工作受力部位采用增强刚度和强度结构；
- 2、装载机改装货叉工作操控为单杆操作，扬州伸缩货叉，20铲车叉车两用机操纵舒适方便；
- 3、装载机改装货叉采用机器人焊接，焊接质量高，坚固耐用，使用寿命长；20铲车叉车两用机采用铰接式车架，中短轴距的车身设计，转弯半径小，伸缩货叉厂家，水平通过能力高，满足狭窄的作业场所作业需求；前后车架采用专用箱式结构，承载能力强，前后车架经过优化设计，整机重心分布合理，稳定性高，可适应高强度的工况要求。

为了保证三支点电动叉车驾驶员安全、准确、规范、有效地操作叉车，而制定的操作规程，下面伸缩货叉公司小编为大家介绍一下。

- (1)避免突然启动、急速刹车、突然倒车、快速行驶时急转弯等可能引起叉车翻倒的操作；
- (2)离车时，将货叉下降着地，伸缩货叉多少钱，并将档位手柄放到空挡，断开电源，将停车制动装置拉好，停车时间较长时必须用楔块垫住车轮；
- (3)叉车出厂前多路阀的安全阀压力和转向器的安全阀压力已经调整好，用户在使用中不要随意调整，以免调压过高造成整个液压系统破坏以及电机烧毁；
- (4)叉车车外最大噪声值不大于80dB(A)，测试方法按JB/T3300；坑洼不平的路面，将会使噪声增大；

(5)带属具的叉车空车运行时应当作有载叉车操作；

(6)不允许用户安装属具，重型伸缩货叉，安装属具必须通过生产厂家的认可及指导并经生产厂家计算增加属具后的额定起重量，生产厂家对因未经许可安装属具及其他附属装置所引起的故障及事故不承担任何责任。更换属具一定要注意安全，避免夹手等危险；

叉车可带各种辅具，以扩大其用途。伸缩货叉公司小编为大家介绍它们的具体定义、应用如下：

#### (1) 随车携行式叉车

定义：利用自身动力装上运输车或固定在运输车辆的后面，进行伴随保障的叉车。

主要用途：具有叉车的各项功能，并可能实施伴随保障，随行速度高。

#### (2) 拣选车

定义：操作者可随操作台及承载的货叉或平台一同起升，在货架中拣选存取货物。

主要用途：主要用于库内货架间工作。

#### (3) 侧向堆垛式叉车

定义：门架正向布置，货叉可在车辆横向的一侧或两侧进行堆垛作业的起升车辆。

主要用途：要用于侧向堆垛。

#### (4) 三向堆垛式叉车

定义：门架正向布置，货叉可在车辆正向及横向两侧进行堆垛作业起升车辆。

主要用途：可用于多向的堆、码垛作业。

扬州伸缩货叉-安徽集维智能装备-伸缩货叉厂家由安徽集维智能装备有限公司提供。“货叉,伸缩货叉,堆垛机货叉,三节伸缩叉”就选安徽集维智能装备有限公司，公司位于：马鞍山市博望区博望镇三杨工业园东，多年来，集维智能装备坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。集维智能装备期待成为您的长期合作伙伴！