

韩国湖龙云梯车运行及使用方法

产品名称	韩国湖龙云梯车运行及使用方法
公司名称	青岛云梯车辆有限公司
价格	330000.00/辆
规格参数	
公司地址	山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉栾埠村村南（注册地址）
联系电话	16678613863

产品详情

28米云梯车整车尺寸为 5995X2020X3000mm，蓝牌（C证可驾驶，非营运车辆，使用期限可达30年）。底盘选用江铃双排驾驶室（可乘坐5人），配江铃115马力发动机，油刹。平台载荷可达350kg，上限450公斤。28米云梯车上装特点主要为：七节同步伸缩臂架，可在28米以内高度任意调节；双变幅油缸，臂起落、回转更平稳；左右各90度回转，往后180度回转，适合多种地形作业；前支腿，二节H型伸缩支腿，单独可控，液压伸长；工作平台和地面遥控器电气操作，转台液压操作；工作平台可展开为平面，也可根据用户使用情况；铝合金防滑走台板，具有不生锈的特点。

28米高空云梯作业车广范应用于工程租赁、幕墙施工、楼顶太阳能安装或维修、楼顶防水作业、广告安装、电力抢修、空调室外机安装、搬家、水泥砂子搬运、路桥维护、路灯安装维修，工程建设、厂房施工、厂房维护、船舶维护、市政、电力、路灯、通讯、园林、交通、工矿、工业安装、设备检修、立体仓库、影视广告的制作拍摄、高空管路的铺设、各种场馆的物业维护、高架桥梁的建造和涂装等各种需要登高作业的场所。

云梯的构成与作用：

为能够将重物搬运至高达28m的超高层建筑或搬运重量不大于400Kg的重物，云梯是用高强度特殊铝合金轨道制作的，因此重量轻、坚固性好。将伸缩臂限度伸出时，因其内部弹性防止伸缩臂损坏，并“搬运Car”上升或下降时，使振动小化。此外，云梯总成由多节式伸缩臂（按车种分为6~9节）、云梯绞车、“搬运Car”绞车、云梯后部支撑大梁和主液压缸等组成。

云梯车运行及使用方法：

- 1、到达作业现场时，先确认周围是否存在障碍物或危险因素。
- 2、若没有危险因素，按作业现场条件确定正面或侧面作业后，停车时，应尽量靠近建筑，车辆方向也应与建筑平行。

- 3、安装设备前，确认地面状态。应在平坦、坚固的路面上安装支腿。
- 4、将挡杆置于空挡位，确认手刹。拉起手刹，并将垫木垫在车轮下。尤其，在坡道上停车时，必须垫垫木。
- 5、打开应急灯，提醒行驶中车辆和行人注意。
- 6、选择车辆位置，确认手刹状态后，在发动机发动的状态下，踩下离合器后，打开取力器。
- 7、将方向切换阀切换到O/R（支腿）位置。
- 8、通过操作支腿操作杆，使4个支腿降至地面上。
- 9、为使设备保持水平，一边看着水平仪，一边用4个支腿操作杆分别向上拉起或拉下，使水平仪的水准管中气泡移至中间。