

升降防撞柱厂家 陕西雏鹰 延安升降柱厂家

产品名称	升降防撞柱厂家 陕西雏鹰 延安升降柱厂家
公司名称	陕西雏鹰网络信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市沣东新城双拥路与三斗路交汇处金桥国际
联系电话	18681884111 18681884111

产品详情

升降柱是怎样运行的？

升降柱是用来管理车辆，通过对过往车辆的限制，自动升降柱厂家，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。液压升降柱是深埋在地面以下的，因此其地感线圈的布置方法和道闸产品是不相同的，目前主要有两种方式布置地感线圈。

升降柱具有很强的抗冲击和撞击能力，升降防撞柱厂家，在应用中能够创造性保护栏杆，或者允许应用于一些敏感区域：大、领事馆、、银行等。通过有权限人发出的命令能够自动的控制它的升降，或者是通过时间设定来控制升降。升降柱有双动的液压作用和一个液压装置能够自动控制升降柱。

高可靠性：升降柱系统采用整体液压系统，即液压驱动器安装在柱体内。每个升降柱设备都是一个独立单元。和地面控制器只需通过4×1.5m²电线连接，对升降柱设备安装和维护都十分方便简单，升降柱单元和控制器之间距离无要求，并能保证多台升降柱同步运行。

功能、适应性强:升降柱系统在确保畅通的前提下，有效控制车辆的进出。由于它隐蔽在地下，保护了原环境；确保控制区域的车辆管理；运行时可通过蜂鸣器或灯提示；对活动具有威慑作用。

易安装和维护：按提供尺寸挖基础坑洞，放下安装支架筒和布一根4×1.5m²电线，如带灯和状态指示需加布一根4×0.5m²RVV电线，牢固后，将升降柱体轻轻套入安装支架筒中，然后用一个装有固定镙钉的法兰将其紧固即可。

遥控控制升降柱远的距离是多少米

升降柱的控制范围一般是30-50米范围内，遥控距离跟遥控器相对升降柱身的方位有关系，比较好的方位遥控距离肯定会50米，一般的方位三十米肯定也没问题。为了避免不必要事故的发生；升降柱设置的可控制范围距离都是在人的眼睛能够实时观看到升降柱的实时状况的；设置距离太远的话，会不全。

1、有效的城市交通控制

升降地柱由液压控制升降的金属圆柱体，具有很强的抗冲击和撞击能力。它们可以镶入路面用来控制交通和停车管理。升降地柱提供了整体的解决方案，用来替代岗亭、栏杆、链条等固定路障，有效解决控制路口车辆停放问题。升降地柱具有多功能的用途：高峰时期设定步行街或限制车辆进出。

2、良好的安全性能：它具有很强的抗冲击和撞击能力，应用于一些敏感区域：大，领事馆，银行等。

3、良好的机动性：它不改变原来空间的布局，这主要归功于它的机动灵活性和具有可隐藏的功能。升降地柱不仅保证了行人畅通，而且有效控制车辆通过。

1、首先需要确定安装防撞升降柱的开挖路面位置，确保下方无线缆及天然气管道

2、地基挖坑：在车辆出入道路口，挖出一条路面长度*宽度1米的沟渠

3、在安装防撞升降柱沟渠的底部需要做渗水层(100mm石子+100mm黄沙)，延安升降柱厂家，铺平后再放防撞柱，防撞柱定位好后，后回填商品混凝土。

4、布线管：在防撞柱回填混凝土之前需要把线管预留好，每台必须是独立的线管连接到升降柱的控制箱，线管粗度为25或30的管。

回填混凝土时需注意：

1、在周边缝隙倒沙子和石子(混凝土)前，防撞升降柱厂家，一定要先把升降柱升起放直，这样使柱体倾斜偏幅角度较小。

2、回填混凝土时注意一定不要放入预埋地盒中，如有必要需用泡沫纸把地盒包住后再进行混凝土的倾倒。

升降防撞柱厂家-陕西维鹰(在线咨询)-延安升降柱厂家由陕西维鹰网络信息技术有限公司提供。陕西维鹰网络信息技术有限公司位于陕西省西安市沣东新城双拥路与三斗路交汇处金桥国际。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前陕西维鹰在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。陕西维鹰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。陕西维鹰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。