

# 高压固态软起动器原理 河南高压固态 襄阳忠东机电

产品名称	高压固态软起动器原理 河南高压固态 襄阳忠东机电
公司名称	襄阳忠东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺正英工业园
联系电话	15800000000 15800000000

## 产品详情

高压软起动应由专业技术人员安装或指导安装；安装过程中避免零件遗落高压软起动装置内而产生相间短路、接地等安全隐患；I高压软起动内PE标识需可靠连接，河南高压固态，否则高压软起动外壳有带电的危险；I检修时应按照本用户手册及相关标准执行，若因没有按照相应的标准操作所引起的一切不良后果由用户负责；检修时应提前切断输入电源并确认电源处于断开状态，并采取正确验电、放电处理，高压固态启动原理，否则会出现触电危险；

### ZDGR系列高压固态软启动柜电压异常

#### 对他不太原因

6KV或10KV电源欠压及过压或者进线相序为逆序时保护。电网电压在设定值范围之外时、起动过程中进线相序错误（逆序）时，系统发出保护动作并报警。

#### 处理办法

- 1、观察电压表和触摸屏上的电压显示与电网相比是否正常，不正常则检查电压二次回路接线。若电压显示正常，则根据现场情况调整保护参数设置中的电压上限值和下限值；
- 2、观察主页面中电源相序显示为顺序还是逆序，高压固态软起动器原理，若为逆序则分闸上级高压柜并更改进线相序。

10KV高压电容集中补偿柜整个自动投切高压并联电容器装置采用并联电容器投切，高压固态软启动器原理，并联电容的容量选择，需要考虑多方面的因数，通过计算分析得出有效的数值。TBB系列高压并联

电容器装置主要包含以下设备：隔离开关、高压并联电容器、电容器过负荷保护专用熔断器、串联电抗器、放电装置（专用放电线圈或电压互感器）、无间隙氧化锌避雷器、接地开关、带电显示装置、联接导线、支柱绝缘子、柜体或安装框架等。

高压固态软起动器原理-河南高压固态-襄阳忠东机电(查看)由襄阳忠东机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳忠东机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!