

山特UPS电源C6KS/5400W机房数据6KVA后备电源

产品名称	山特UPS电源C6KS/5400W机房数据6KVA后备电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C6KS 规格:6KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

山特UPS电源C6KS/5400W机房数据6KVA后备电源

深圳山特C6KS C6KS-CASTLE C6KS山特UPS电源C6KS 山特UPS不间断电源C6KS深圳山特C6KS C6KS-CASTLE C6KS山特UPS电源C6KS 山特UPS不间断电源C6KS深圳山特C6KS C6KS-CASTLE C6KS山特UPS电源C6KS 山特UPS不间断电源C6KS深圳山特C6KS C6KS-CASTLE C6KS山特UPS电源C6KS 山特UPS不间断电源C6KS深圳山特C6KS C6KS-CASTLE C6KS山特UPS电源C6KS 山特UPS不间断电源C6KS

UPS电源常见毛病及检修方法(3)

1、有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。毛病剖析:从现象判别为蓄电池和逆变器部分毛病,可按以下程序查看:1)查看蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要查看是蓄电池本身的毛病还是充电电路毛病。2)若蓄电池作业电压正常,查看逆变器驱动电路作业是否正常,若驱动电路输出正常,阐明逆变器损坏。3)若逆变器驱动电路作业不正常,则查看波形发生电路有无PWM操控信号输出,若有操控信号输出,阐明毛病在逆变器驱动电路。4)若波形发生电路无PWM操控信号输出,则查看其输出是否因维护电路作业而封闭,若有则查明维护原因。5)若维护电路没有作业且作业电压正常,而波形发生电路无PWM波形输出则阐明波形发生电路损坏。上述排故次序也可倒过来进行,有时能更快发现毛病。

2、[UPS蓄电池](#)

电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。毛病剖析:从现象判别为蓄电池或充电电路毛病,可按以下步骤查看:1)查看充电电路输入输出电压是否正常。2)若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路毛病。3)若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则阐明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿数期等原因而损坏。

