

金武士电源报价ST6KS 金武士6KVA不间断电源外接电池16块机房设备

产品名称	金武士电源报价ST6KS 金武士6KVA不间断电源外接电池16块机房设备
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金武士 型号:ST6KS 设备类型:在线式高频
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

金武士ups

电源单进单出高频在线式ST1K、ST2K、ST3K、ST6K、ST10K等机型故障告警情况说明以及产生原因和金武士UPS厂家建议解决方法。

故障现象		故障原因		解决办法
故障/告警代 码	故障标识	声音告警		
F01	常亮	长鸣	UPS内部故障	请与您的供应商联系。
F02				
F03				
F04	常亮	长鸣	逆变输出短路	断开市电和负载，关闭UPS。确认负载是否故障，然后重新开机，如果还有问题请与供应商联系

。

F05

F06

F07 过载故障 请减轻您的负载设备。

F08 UPS内部过热 检查UPS是否过载；通风口有没有堵塞；环境温度是否过高。断市电，等待10分钟，机器冷却后然后重新开机，如果失败请与您的供应商联系。

F09 充电部分故障

F11 EPO开关使能 确认机器EPO开关是否被拔出，EPO是否连接紧密。

A01 一秒闪烁一次一秒鸣叫一次 过载预警 请减轻您所带的负载。

A02 电池低压告警 输出将切断，请切换到备用电源

。

A03 一秒鸣叫一次 开机异常告警 请您确认电池是否正常、是否有，鸣叫八次 过载或者市电有异常。

A04 充电器过充故障 请与您的供应商联系。

障

A05 风扇异常告警 检查风扇是否堵转或停转。

A06 两分钟鸣叫一次 市电L，N线反 正确接入L，N线以及保护地线，次 接(确保地线连接正常)，或N线对保护地电压没超过36V AC。线对保护地电压太高

厂家或者授权经销商反映UPS故障情况，请务必记录并告知我们以下信息：1.金武士UPS型号（MODEL NO.）、机器批号（SERIAL NO.）；2.故障发生日期；3.故障金武士UPS电源完整的问题说明（包括面板显示信息、蜂鸣器鸣叫情况、电力情况、负载容量，若为长效机型还需提供电池配置情况）。

<p background-color:#ffffff;"="" style="padding: 5px 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 24px; font-family: "Microsoft Yahei", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">