

车载冰箱、礼品冰箱、医用冰箱、车家两用冰箱

产品名称	车载冰箱、礼品冰箱、医用冰箱、车家两用冰箱
公司名称	上海祿瑞汽车配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:冷热车载冰箱 品牌:YIRI 适用车型:所有车型
公司地址	青浦区华新镇华隆路1568号第1、2幢
联系电话	13641736390 13052096169

产品详情

类型	冷热车载冰箱	品牌	YIRI
适用车型	所有车型	外观尺寸	445x310x340 (mm)
颜色	灰白	重量	6.5 (Kg)
材质	ABS	容积	19 (L)
电源电压	家用AC220V 车用DC12V-24V (V)	功率	车载60-75W (W)
最低制冷温度	可达到0 ()	最高制热温度	55-65度 ()
产地	上海		

型号：yr-1950 (双系统制冷) 开关式

容积：19升

使用电压：家用ac220v 车用dc12v-24v

功率：车载60-75w

制冷温度：在20-25度环境下，最低可达零下5度

制热温度：55-65度

产品内部尺寸：385x205x245mm

产品外部尺寸：445x310x340mm

单个产品重量：6.5公斤

外箱尺寸：715x495x405mm/2台装

集装箱数量：20尺510台 40尺：1060台

no.：yr-1950

capacity：19l

power：ac220v dc12-24v

rated power：60-75w

material：abs (plastic)

cool：cooling to 25deg celsius below ambient

hot：55-65 deg

inside：385x205x245mm

outside：445x310x340mm

n.w per unit：6.5kgs

measure of carton：715x495x405mm /2pcs

fcl：20尺：510pcs 40尺：1060pcs

产品特点

- 1、半导体制冷，无氟利昂，环保节能；
- 2、可制冷、制热双向功能，制冷与环境温度相差 20 ± 2 ；
- 3、有良好的保温性能和制冷效果；
- 4、工作电压：12v直流/220v交流电；
- 5、无噪音、无污染、安全性高、寿命长；
- 6、产品结构精巧、轻便、易携带；
- 7、显示式触摸开关；内置led指示灯指示制热制冷状态；
- 8、适用于工作场所、野餐、学校、长途旅行、露营、聚会、海滩等地方；
- 9、在车、船等交通工具上，可直接接入12v点烟器插座使用；在断电情况下，可保持30分钟

使用说明

先将将插头插入点烟器插座或12v电源器插孔中，再将导线的另一端插入12vdc插孔中。根据制冷制热需求选择相应模式，通电10-30分钟才能制冷或加热，为了达到比较理想的加热或制冷效果最好在将食物或饮料放入之前先预热或冷藏一下。

安全及注意事项

- 1、有些电器产品灰烬插头插的方向插反而不能正常工作，出现这种情况时请变换插头方向，然后再使用。
- 2、绝对不能把金属类物品插入本品输出插座内。否则会触电造成事故或故障。
- 3、汽车发动机停止时请勿长时间使用本品。否则易引起电瓶严重馈电，以致电瓶报废。
- 4、拔下正在使用的电器插头时，务必先确定使用电器的开关已拨在“关”上，然后再拔掉电源插头。

- 5、更换保险丝时请务必使用同一型号，规格的保险丝，使用指定规格以外的保险丝或金属丝会引起异常过热和火灾。
- 6、请及时清理本品插头外赃物，以免引起接触不良或异常过热。
- 7、使用前务必仔细阅读说明，切勿超载使用。
- 8、使用后或不使用时，请从插头插座上拔下本品并妥善保管。
- 9、请严格遵守使用手册上的注意事项使用本品。
- 10、本单品工作时壳体表面会用一定的热量。
- 11、请放置在儿童不直接接触的地方使用。
- 12、严禁在密闭空间或包裹起来使用。
- 13、严禁在易燃易爆或潮湿的环境下使用。
- 14、购买前先了解自己日常会使用的电器功率，以选择合适功率的逆变电源。
- 15、不要在封闭的环境中使用该产品，产品周围要有足够的通风以保证风扇排出的气体能够及时散去；
- 16、如果是在车中或者船舱里使用本产品，必须通过空调装置或者窗户来保证通风；
- 17、本产品方便携带使用，请勿将产品随意放置特别是嵌入于其它物件中，这样会影响到排风扇并可能引起火灾。
- 18、当冷暖箱关断电源后，箱内的物品还可以持续保温一段时间!不要将开关直接从制冷切换到制热或者从制热切换到制冷，5分钟方可进行！

维护与保养

本产品质量好，效率高，适当的维护与保养可以延长产品的使用寿命。

- 每次使用后，用中性皂液或湿抹布擦洗将冷暖箱内外清洁干净；
- 不要将冷暖箱的表面刮破或擦坏；
- 保持冷暖箱的干燥并置放于凉爽的环境里；
- 在存放时请确保电源线已经断开；
- 禁止将冷暖箱浸于液体中；

常见问题解答

冷暖箱不能正常制冷或者制热？可能风扇不能正常工作或者风扇已损坏

冷暖箱没有电？检查12v插座是否插合完好，插头保险丝是否烧坏

冷暖箱通电后很长的时间才达到理想的效果？可能是电池电量低，可能是风扇被卡