

五征三轮清粪车 粪便自动铲粪车规格参数

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 五征三轮清粪车 粪便自动铲粪车规格参数 |
| 公司名称 | 济宁庞泰机械有限公司 |
| 价格 | 23000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:庞泰 型号:PT-XLJ 产地:山东曲阜 |
| 公司地址 | 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内 |
| 联系电话 | 0537-4568519 17562041996 |

产品详情

五征三轮清粪车 粪便自动铲粪车规格参数一、清粪机主要结构：

- 1、清粪机主机：本款清粪机装配国标2.2千瓦三相异步电动机和摆线针轮减速机。2、转角轮3、刮板
- 二、使用方法：1、纵向自动清粪机：每天清粪一次，有特殊情况时可以延长到两天，但是不要经常如此，因为清粪带和传动电机不能长期处于高负荷工作状态。2、横向自动清粪机：一定要先启动横向清粪机，再启动纵向清粪机；一定要先关闭纵向自动清粪机，再关闭横向自动清粪机。五征三轮清粪车 粪便自动铲粪车规格参数 三、清粪机的使用、维护、保养1、使用前，摆线针轮减速机加注30#机油至油窗中部，涡轮减速机加注50#机油1.2-1.5升，每三个月更换机油一次。
- 2、粪板每天清理2-3次，粪沟过长增加清粪次数。
- 3、正常作业时，每周检查润滑油一次，不足时应添加，每周向传动链条滴注润滑油一次。4、每月检查链条紧度，大型清粪车，链条中部3-5毫米为宜，松动松开紧固螺栓调整后，紧好螺栓及顶丝。
- 5、每周检查刮粪板，及时清理板上积粪。五征三轮清粪车 粪便自动铲粪车规格参数