

连续锯末炭化炉多少钱 杭州锯末炭化炉 温县安泰煤电

产品名称	连续锯末炭化炉多少钱 杭州锯末炭化炉 温县安泰煤电
公司名称	温县安泰煤电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县黄庄镇訾杨门村东50米
联系电话	13598804892 13598804892

产品详情

先采用树枝、秸秆等生物质燃料，在炭化炉底部燃烧加温，锯末炭化炉多少钱一台，作为前期炭化的热源，对炭化炉内1#炭化罐(内装原木、机制棒、木块等原料)进行加热炭化，炭化过程为密闭无氧干馏炭化，炉内原料高温裂解，并产生大量的烟气，烟气全部回收、返回炭化炉底部，转化为可燃气体再次利用，作为自身继续加热炭化的燃气。2#、3#炭化罐按以上方式循环生产、整个生产过程中，杭州锯末炭化炉，炭化产生的烟气全部转化为可燃气体循环使用，气和污水排放，达到环保节能的效果。生产过程中，大型锯末炭化炉，炭化炉内温度达到260 -600 时正常炭化，温度可高达到700 -800 .产量提高时，增加炭化炉和炭化罐数量即可。

生物质二次利用，是目前环境保护的热门话题，随着我国绿色经济的快速发展，废旧生物质再次利用得到了国家的大力支持，废旧生物质再次利用把握政策机遇，迎接了发展的拐点，吊装炭化炉的出现，通过对生物质的再次充分利用，促进了废旧生物质再次利用的发展，打造了资源环境的绿色屏障。

锯末炭化炉在原炭化炉基础上增加烟气回收装置，烟气回收后可达到无尘，连续锯末炭化炉多少钱，回收后的烟气可象液化气一样点燃，供取暖、做饭、也可供烘干机使用。目前炭化炉的种类有三种，普通型；木材炭化设备；炭粉生产线。

锯末炭化炉采用炭化主机结构，为了使炭化炉更快的被人们关注，我们厂提供国内免费安装一站式服务。从炭化椰壳过程解读炭化炉环保连续炭化工艺流程：先把椰壳子粉碎好（要求30mm以下粒度），首先送入气化炉点燃制造烟气，烟气经过水喷淋净化冷却系统出来成为纯净生物质燃气，该燃气经引风机送至炭化主机底部燃烧器燃烧，对炭化炉进行前期预热，气化炉造气后椰壳成为椰壳炭从气化炉底部输出；等炭化管道温度达到500℃。

连续锯末炭化炉多少钱-杭州锯末炭化炉-温县安泰煤电由温县安泰煤电设备有限公司提供。“炭化炉，烘干机，木炭机”选择温县安泰煤电设备有限公司，公司位于：河南省焦作市温县黄庄镇警杨门村东50米，多年来，安泰煤电坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安泰煤电期待成为您的长期合作伙伴！