

羊舍自动刮粪机控制箱安装 养殖场猪用自动清粪机厂家

产品名称	羊舍自动刮粪机控制箱安装 养殖场猪用自动清粪机厂家
公司名称	河南昊牧机械有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:昊牧 型号:一拖二 产地:郑州
公司地址	荥阳市汜河路东段
联系电话	15537149991

产品详情

清粪机安装说明

一、清粪机刮粪板、隔墙

根据养殖舍跨度确定刮板宽度。然后建好粪道隔墙，铺好粪道地面，一般需要水泥抹面。隔墙应按禽舍纵向设置（长度方向），直线度不得超过5%，隔墙距离的误差不得大于5mm。

二、地沟

在养殖舍粪便刮出方向的端部、动力卷扬总成的前端挖出清粪沟，清粪沟的设计建议设计成一边深一边浅，深的那边则是出粪的地方，主机在浅的那一端，深的那头一般设计成35-40厘米，浅的那头一般设计成25-30厘米，这样便于清舍时候，粪便往一头流，其次便于主机隐藏于地下。

三、清粪机主机

主机安装应挖成1米见方，深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比地沟底面低12-13厘米，打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可。或使用大号膨胀螺丝也可。

四、转角轮

将转角轮总成安装在粪道两端，进行锚固。转角轮出绳和进绳的中心线应与刮板中心线对正。而且千万要注意，参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如果中心找错了，

刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露出来4厘米即可。转向轮高度，从沟底往上量20厘米 水泥墩60*60。

五、绕绳

绕绳的时候，必须保证每组牵引绳在驱动辊上缠绕，把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，然后再把转向轮绕上。在一个刮粪板上扣死即可。

六、紧绳

建议买个紧绳器（常备工具）

七、电机

设置控制开关和漏电保护开关，机器必须可靠接地，否则可能造成人身伤害！