

除尘器数字压差声光报警装置

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 除尘器数字压差声光报警装置 |
| 公司名称 | 江西世纪行安装工程有限公司 |
| 价格 | 1500.00/套 |
| 规格参数 | 产地:江西 质保:2年 认证:CCC |
| 公司地址 | 江西省萍乡市安源区八一街西环路218号 |
| 联系电话 | 0799-7291177 18979988077 |

产品详情

除尘器数字压差声光报警装置

简介：江西世纪行 刘经理

除尘器数字压差声光报警装置，是我司专门为工业除尘器、喷涂设备、空调过滤器、锅炉炉膛负压、正压送风压差控制设备等，开发的一款产品。

压差报警装置技术规格：

- 测量介质：干燥，洁净无腐蚀性气体
- 压力形式：表压，压差
- 采用美国进口差压芯体，精度高稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。
- 量程：0- ± 100pa/0- ± 10,000pa
- 输入电压：220VAC (16~36VDC需定制)
- 精度：± 0.5% FS/1.0% (标准型), ± 0.25% FS型);
- 长期稳定性能：0.1%FS/年
- 输出信号：1路开关量 (标配1路声光1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA、0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口。

- LED双行4位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。
- 手动按键压差零点校准
- 过载能力：200%FS · ABS工业塑料外壳，IP65防护等级
- 补偿温度：-10-70 环境温度：常温(-10-70)
- 外形尺寸：150*200*100 · 重量：850g

压差报警装置的安装方法：

- 1.自攻螺钉安装，打开面盖，从4个角的安装孔放入自攻螺钉，固定于墙面、安装板上，再盖回面盖。
- 2.挂脚安装配有4个安装挂脚，可以在壳体底部安装挂脚，然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。

压差报警装置安装注意事项：

- 1.接口尺寸： 8宝塔头，长口为高压接口，短口为低压接口，若接反PV值为负值。
- 2.测干净气体时可以任意安装，测潮湿、脏气体时接压口垂直于地面安装，避免进入接压口。

压差报警装置使用说明书：压差采用进口感压芯片，配合的电路处理和温度补偿技术，能测量气体压差大小。具有灵敏度高过载能力强干扰能力强、长期稳定可靠等优点。1.接线说明：压差内有一个8P接线端子排，如右图，1、2接220V交流电，6、7、8分别为继电器的常闭、常开、公共端。

2.面板说明：如图，PV显示测量值，SV显示报警值，当测量值大于报警值时压差报警。压差有两路报警输出AL1和AL2。AL1报警时AL1指示灯亮，报警指示灯闪烁并发出蜂鸣声，AL2报警时AL2指示灯亮，继电器动作，继电器接口为8P端子排上右边(6、7、8)三个接线柱。压差上电默认显示SV1的报警值，SV1和SV2出厂默认值为1500，即压差大于1500PA时报警。按设置键切换显示两路报警值SV1和SV2，按增加和减少键设置报警值。

3.安装方法：1.自攻螺钉安装，打开面盖，从4个角的安装孔放入自攻螺钉，固定于墙面、安装板上，再盖回面盖。2.挂脚安装配有4个安装挂脚，可以在壳体底部安装挂脚，然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。

4.安装注意事项：1.接口尺寸： 8宝塔头，长口为高压接口，短口为低压接口，若接反PV值为负值。2.测干净气体时可以任意安装，测潮湿、脏气体时接压口必须垂直于地面安装，避免进入接压口。5.主要技术指标：工作电压：AC220V测量范围：0-5KPA测量精度：0.2%FS测量速度：3次/秒过载能力：1.5倍满量程继电器触点容量：AC220V/3A继电器触点寿命：100000次