

# 撕碎机生产厂家 撕碎机 佳特刀模

产品名称	撕碎机生产厂家 撕碎机 佳特刀模
公司名称	南京佳特机械刀模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区石湫镇明觉工业园
联系电话	13805198364 13805198364

## 产品详情

### 撕碎机耐磨部件的延伸方法有哪些

在使用过程中，通过一定的力矩，不可避免的会有零件因重击、冲击等因素而磨损或变形，那么如何延长耐磨零件的更换频率呢?对于废铁撕碎机，采用辅助支撑来处理薄而薄的粉碎机的刚性是可行的。也是通过使用四速记底座或刀架来提高轴承强度，同时提高撕碎机零件的接触刚度的一种方法。

在大多数情况下，撕碎机零件的接触刚度远低于零件本身，因此提高接触刚度是提高工艺系统刚度的关键。降低撕碎机粉碎仓的粗糙度，撕碎机供应商，提高锯末机筛底与各部件接触面的配合质量，降低锯末机的磨损强度和能耗，减少木材细节的变形和损伤。注意调查。撕碎机主轴滚动轴承的温度不应超过65度。如果高于此温度，应更换机油。如果没有改善，应该彻底清洗轴承。刀片断裂时可能会变钝，所以应更换四把刀或一起研磨，以确保刀头的水平度，底部刀片应及时更换。这样可以减少破碎机零件的损坏，废钢撕碎机，延长更换周期。

### 【四轴撕碎机】开机使用前需要做的准备工作

四轴撕碎机主要由4组撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统，电器控制系统组成的机器。主要用于撕碎金属桶、冰箱、橡胶、塑料、轮胎等废旧物料。

四轴撕碎机设备在运行前要注意哪些细节呢，我们下面来看一下。

开机前要养成检查设备的好习惯，先查看螺钉、皮带是否有松动、旋转方向是否正确，撕碎机，设备内是否有卡壳现象。按个按照机型参数设置和生产，不能过载生产，以免损坏四轴撕碎机。对于易磨损的部件，要经常检查，发现过分磨损应及时更换部件。保持四轴撕碎机良好的润滑状况，一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。

撕碎机的应用一般包括:

将不合格的产品撕碎成较小碎片以便循环再用。

削减未经加工的原资料体积以便和其他物料混合运用。

撕碎有机物质以制造生物燃料。

撕碎一些纺织资料以便于纤维的再利用，如地毯的粉碎。

事实上，撕碎机用于撕碎各种的塑料、橡胶、轮胎、纤维、纸张、木材、铁桶、废旧电器、废旧电缆、工业边角料、生活垃圾等实心或空心物料。

撕碎机的特色

撕碎机与其他破碎机相比较其特色在于刀轴转速低、噪音小、能耗低。

撕碎机生产厂家-撕碎机-佳特刀模由南京佳特机械刀模有限公司提供。南京佳特机械刀模有限公司是从事“剪版机,折弯机,撕碎机,刀模具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。