

鸿景机械现货供应 移动式木屑粉碎机生产厂家

产品名称	鸿景机械现货供应 移动式木屑粉碎机生产厂家
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

产品详情

木头粉碎机，下面就给大家讲解下

机械设计与创新是机械工程领域重要的一部分。

机械工业担负了为国民经济各部门提供先进、安全可靠的技术服务的任务。我厂通过对木头粉碎机粉碎性能的改造，设计以及加工等相关环节进行的研究，同时也对木头粉碎机的创新改造进行了分析，希望在以后的使用当中，从生产到管理的每个环节都要注重设备的使用安全，这样才能给企业带来更多的经济效益。

- 1、粉碎机固定作业，应固定在水泥基础上。如果经常变换工作地点，粉碎机与电动机要安装在用角铁制作的机座上。如果粉碎机用柴油机作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者的皮带轮槽一致。皮带轮外端面要在同一平面上。
- 2、开机前必须检查机组的各部分连接螺栓是否紧固，传动皮带的松紧度是否合适，电源线是否良好。电动机轴和粉碎机轴是否平行。
- 3、检查锤片是否良好，筛片的孔径是否合适，黄石木屑粉碎机生产厂家，有无损坏。用手拖动皮带，检查主轴转动是否灵活，有无卡、碰及摩擦现象。
- 4、开机后，先使设备空转2—3分钟，大型木屑粉碎机生产厂家，检查转子转向是否正确，声音是否正常。只有在额定转速下转动平稳后才可工作。
- 5、工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，移动式木屑粉碎机生产厂家，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。
- 6、粉碎的物料应仔细检查，不得混有石块、金属等异物，以免损坏机器。

7、机器运转时，操作人员不得离开机组，也不得在运转中拆机观察粉碎室内的工作情况，维修工具不得放在机器或填料上。

8、操作人员不要戴手套，发生堵塞时，严禁将手伸进填料斗中，送料时应站在粉碎机侧面，以防反弹杂物面部。

9、工作结束后不要立即停机，应空转2—3分钟，以便让机内物料完全排出。停机后应进行清扫、保养工作。

10、锤片是主要易损件，磨损后无论是同方向调换棱角还是调头调换棱角都要全组锤片同时调换，当更换新锤片时也要整套锤片同时更换，不能用单个锤片以新换旧。筛片也是易损件，如部分筛片损坏，可以铆补，大型木屑粉碎机生产厂家，严重损坏则需更换新筛片。

11、粉碎机作业300小时后，要清洗轴承，更换机油。长时间停车时，应卸下皮带。

破碎机1200型巨无霸适用于箱类、薄管件、吹塑件、瓶、壳、PE、PP薄膜材料等塑料回收，定制系列破碎机操作方便、换刀简便快捷，提高破碎效率。它设有电控安全设计，箱体采用双层结构，内填隔音材料，使得设备具有良好的安全性及环保性，省电耐用。

这款巨无霸破碎机产品特点：

1.超大惯性轮，扭矩大，产能高.高铬工具钢，间隙，经久耐用专用定制刀型设计。

2.切削空间大，发热小大尺寸进料口，可破碎多种大体积塑料件。

3.高品质纯铜芯电机，运转稳定，噪音低。

4.重荷型轴承及防尘装置，并有防音隔板，能有效防止震动和噪音全钢机架及机座，加强机体稳固性。

鸿景机械现货供应-移动式木屑粉碎机生产厂家由山东鸿景机械股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鸿景机械股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!