

化工液下泵 宙斯泵业 化工液下泵厂家供应

产品名称	化工液下泵 宙斯泵业 化工液下泵厂家供应
公司名称	宜兴市宙斯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市丁蜀镇大浦工业园
联系电话	13921344353 13921344353

产品详情

立式液下渣浆泵

装配顺序

将双列轴承装在泵轴上，化工液下泵厂家供应，依次装入轴承隔套及上端轴承内圈。

装好联接管、固定盘、后盖、叶轮、泵体、弯管与出水管并固定。注：叶轮与泵壳前端间隙为2~2.5mm。

装上电机座与含有电联的电机；即完成整泵的装配过程。

泵的拆卸按上述相反步骤进行。

依次将上端轴承、轴承压盖、轴承压套、锁紧圆螺母装好

立式渣浆泵为实现功能效果，必须有水的配合，但在立式渣浆泵长期使用中会有补上水的现象，石水泵业针对此现象简单为用户分析了可能原因如下。

- 1、立式渣浆泵剧烈震动的原因结合电动转子不平衡或联轴器不佳，轴承磨损弯曲，转动部分零件松动，管道支架不牢固等。分别可采取调整，修理，化工液下泵配件，加固，化工液下泵，校直，更换等办法处理。
- 2、管子漏水或漏气可能是因为安装螺丝帽拧得不牢固，应该随时检查。

立式渣浆泵不上水是什么造成的呢

立式渣浆泵是指泵轴位置与水平面的关系是垂直的。因为一般立式渣浆泵用在浆池坑来抽渣浆，泵头部分要放在液面以下，化工液下泵型号，所以又称液下渣浆泵，但并不是所有的整体全部潜入水中，如果电机等其他非泵头部件也投入到渣浆中的泵称为潜水渣浆泵。

立式渣浆泵不吸水或不排水多重原因为底阀卡死，部分淤水处理，水的高度太高或漏水，也可能是由于转动引起叶轮的权利，道路堵塞。

化工液下泵-宙斯泵业-化工液下泵厂家供应由宜兴市宙斯泵业有限公司提供。化工液下泵-宙斯泵业-化工液下泵厂家供应是宜兴市宙斯泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋经理。