

5025 钢五柱散热器 钢制柱形散热器 工程钢四柱散热器 养殖厂房散热器 钢制方头散热器 量大从优

产品名称	5025 钢五柱散热器 钢制柱形散热器 工程钢四柱散热器 养殖厂房散热器 钢制方头散热器 量大从优
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	22.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片要怎么放气放水?暖气片上方一般都有个小阀门，不过要小心烫伤.暖气片上面有一个自动排气阀或者是手动排气阀，只需要在上面操作扭动就行，排水的话把暖气片下面的堵头.

放水措施，具体如下:1、进水管打开，出水管关闭，2、所有白色开关均关闭，先将顶部的放水口放热3、热后，依次打开白色开关，出水管的出水口放水，一根一根的放水，直到出现热水。3步骤时我家是出现很多脏水，而且有气。(卫生间小背篓(卫浴暖气片)也放放气)4、以上所有步骤完成后，打开出水管即可。一般会解决问题。但是还有一种状况是在进水管热了，过段时间还是凉了，后来自己又鼓捣出方法来了:以下方法适用于放水热，过段时间不热的问题，如果放水也不热请找专业人士处理。1、关闭进水口，出水口打开状态2、从出水口处放水，此步骤在我家出现脏水，且有气3、直到出水管出现热水为止。打开进出水口，完毕。症结所在:家里暖气片管道有余气，或者是出水管有余气，造成循环不利。

