

# 中皖自动化控制器厂家 自动识别风机控制器厂

产品名称	中皖自动化控制器厂家 自动识别风机控制器厂
公司名称	安徽中皖自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段1669号5栋
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

PWM太阳能控制器解决了电池充不满、蓄电池使用寿命短的问题，但太阳能电池板没有完全利用起来

MPPT太阳能控制器，指具备“最大功率点跟踪”MPPT太阳能控制器能够实时检测太阳能板电压和电流，并不断追寻最大功率( $P=U*I$ )，自动识别风机控制器厂，使系统始终以最大功率对蓄电池进行充电，整个系统发电效率快达到97%，并且把电池充电阶段分为MPPT充电、恒压均充电和恒压浮充电阶段。

### 3.价格

pwm控制器价格较低（市场价格一般在25至45之间）mppt控制器价格（100至1000元不等）

### 4.充电运行方式和电流调节能力

pwm只能配套使用相关电压比如12v系统电池板只能配套12v控制器 和电瓶

24v的只能配套24v系统

mppt则不同，宽电压设计一般情况输入电压（只太阳能电池板电压）12v至170v之间都可以用，自动识别风机控制器多少钱，输出电压（只电瓶电压）12v至96v可调，适用性更强

### 5.功效转换对比

pwm控制器是对电压压降，进行充电以100w电池板

防水型IP68太阳能控制器应用范围说明本控制器只适用于普通太阳能组件，请不要连接其他的充电电源，否则可能造成控制器永远损坏。本控制器只适用于以下12V/24V的电池类型：

1、普通电解质铅酸电池；

- 2、免维护铅酸储能电池，深循环电池，胶体电池。在安装电池之前，请仔细阅读电池制造商的说明书。
- 3、本控制器不适用于镍镉电池，镍氢电池，锂电池以及其他类型的可充电或不可充电电池。请不要连接这些类型的电池到控制器。
- 4、当安装系统部件的时候，必须仔细阅读部件的说明书及操作手册，自动识别风机控制器，比如太阳能组件，自动识别风机控制器报价，电池及负载。本控制器可能仅适用于提供说明的太阳能应用场合。注意避免太阳能组件的规格，电压及电流超过额定值。

防水型IP68太阳能控制器连接控制器说明在安装过程中，请严格按照以下顺序连接各部件。

- 1、连接电池的正负极到控制器的电池输入正负极。
- 2、连接太阳能组件的正负极到控制器的光伏输入的正负极。
- 3、连接负载到控制器的负载输出端口的正负极。
- 4、当进行拆卸的时候，请按照相反的顺序进行。警告：不正确的安装顺序会导致控制器的损坏。
- 5、接地保护：在独立光伏系统中，控制器的接地不是一定必要的。注意观察你所在地区的电气条例。在所有系统部件都采用正极相连的时候，可以使用共地连接。

中皖自动化控制器厂家-自动识别风机控制器厂由安徽中皖自动化科技有限公司提供。安徽中皖自动化科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。中皖自动化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！