

华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新

产品名称	华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ESC330-A6 应用:通信
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新目前销售产品一般常用手法就是对比，du对比是站在客观的角度以自己的产品zhi优点跟其dao他的产品对比，表现出自己产品的优点，赢得客户的喜欢。

2、贴近用户，首先了解用户的实际购买需求，比如对于手机的功能需求、价格需求、配置需求，了解清楚以后根据自己现有产品真实推销，可以稍微夸大，不可夸张。3、华为ESC330-A6

华为室外电源ESC330-A6 全新不要贬低对手产品，推销自己的产品时切忌不要贬低对手的产品，实事求是的做出分析。4、服务，此项内容要仔细认真做介绍，不要一句两句话告诉客户售后服务点就在什么什么地方就完了，服务是购买产品的一个保障，没有好的服务，再好的产品也不会让人用的放心

华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新华为通信电源

由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量 范围之内，？

在进行本产品的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示，负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项。正确的操作方法之后。方可安装、操作和维护设备。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求和使用设备安全标准而造成的责任，？
机柜的前级配电箱应具备保护开关器件，规格应不小于机柜自身的输入开关，？
操作人员应遵守当地法规和规范，手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新

华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新 电气安全 接地要求

？ MTS9512A-GX2101华为室外电源柜 安装设备时，必须首先安装保护地线；拆除设备时，必须后拆除保护地线。？操作设备前，确保设备已可靠接地（接地电阻小于 0.1

欧姆)，设备接地不良可能人身及设备伤害。交、直流操作要求？电源系统的供电电压为危险电压，直接接触或通过物体间接接触可能会带来危险。华为通信电源？不规范、不正确的操作，可能会引起火灾或等意外事故。？

设备电气连接之前，必须断开设备的前级保护开关。？接通交流电之前，必须确保已完成设备的电气连接。华为ESC330-A6 华为室外电源ESC330-A6 全新？连接负载（用电设备）线缆或电池线缆之前，必须确认线缆和端子的极性，以防反接。防静电要求？为防止人体静电损坏元器件，在接触电路板之前，必须佩戴防静电手套或者防静电腕带，并将防静电腕带的另一端良好接地。？手持单板时，必须持单板边缘不含元器件的部位，禁止用手触摸芯片。？拆卸下来的单板，必须用防静电包材进行包装后储存或运输。防液要求？本产品应放置在远离液体的区域，禁止安装在空调口、通风口、机房出线窗等易漏水位置下方，以防止液体设备内部造成短路，并确保机房和设备内无凝露。？发现有液体设备内部时，请立刻关闭电源并且通知。