

SIMATIC HMI ?????

??

?? IP65 ??? IO ???

SIMATIC HMI ????

??

??????????

按键式面板

SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F (主要设备带有多色 LED 灯)

基本面板

第二代标准型面板

代标准型面板

集成用于把PC连接到 MPI 和 PROFIBUS 的组件

下述的组件用于和 STEP 7 一起将编程设备和 PC (包括笔记本电脑) 连接到多点 SIMATIC S7 MPI 接口。

PC 适配器 USB

通过 USB 端口将一个 PC 连接到 SIMATIC S7 可编程控制器

可连接至 USB 1.1 和 2.0 端口

适用于 SIMATIC S7-200、 S7-300、 S7-400 和 C7

支持路由选择

自动传输速率和简档搜索

性能显著提高 (比 PC 适配器通过 RS 232 快了高达 3 倍)

包括随后可更新的固件 (如, 用于功能扩展和故障排除)

适用于 Windows2000、 Windows XP Home 和 Windows XP Professional 环境中

供货范围：

PC 适配器 USB

CD 版 “ SIMATICSoftware PC Adapter USB ” 包括软件和文档

USB 电缆, 5 m

MPI 电缆 , 0.3 m

CP 5512

用于带 PCMCIA 插槽的编程器/PC/便携式PC

PCMCIA , 插槽式 , 型 (32 位 cardbus)

包括带有 9 针 Sub-D 插座的适配器用于与 PROFIBUS 的连接

CP 5611/CP 5611-MPI

用于带 PCI 插槽的编程设备/PC

短 PCI 卡 (32 位)

CP 5611 MPI 包括 MPI 电缆

连接 PC 到工业以太网的部件

下述的 PC 模块 , 与STEP7 和 SOFTNET-PG (V6.0 以上) 一起 , 用于将编程设备和 AT-兼容 PC/笔记本连接到工业以太网中