

振动锤打桩机 挖掘机打桩机厂家

产品名称	振动锤打桩机 挖掘机打桩机厂家
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:VH200 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

使用东奕挖掘机打桩机打桩步骤：1.吊桩；2.检查；3.保持垂直度；4.对准位置，放下桩机,使其缓慢沉入土中一定深度,(如有需要,安装桩帽)；5.检查桩位与轴线；6.振动沉桩至设计深度；7.将桩机移到下一支桩继续作业。

挖掘机打桩机操作人员，必须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，方可单独操作。操作人员在操作时，必须精力集中。不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及吃食物。严格遵守打桩机的有关保养规定，认真地做好各项保养，确保打桩机经常处于良好状态。并要注意合理使用，正确操作，如挖掘机打桩机长期停用，应入库保管。

购买挖掘机打桩机注意事项：一、挖掘机打桩机是根据挖掘机的型号，大泵的流量压力来选配的，挖掘机打桩机的液压马达必须有足够承压能力，一般客户选择会选择价格便宜的打桩机，但便宜打桩机往往有缺陷，例如您是斗山360挖掘机，应该配用大一个规格的液压马达及其它配套部件，但是由于价格原因不良厂家给你配了一台20吨级挖掘机配用的打桩机，能不能用肯定也能用，只是在安装时给您做手脚把管路压力调低，保证马达所需工作压力即可，多余油压回油箱，这样客户一般不会察觉，只是反映出来的就是打击力振动力小了许多；二、挖掘机打桩机具备加紧功能，用来夹所需桩（水泥桩、钢板桩、槽钢桩、木桩等）。三、挖掘机打桩机一般具备旋转功能，这一块也是做文章的地方，一般打桩机主要功能就是打桩功能，旋转功能主要用于钢板桩，所以一般大多数厂家会把旋转马达换成国产马达。

甚至引起严重地机械损坏。由于挖掘机打桩机的配件并不是完全零散的，安装人员须注意不能擅自拆装机械设备，而后再重新组装。同时施工人员还需要注意的在装配工作中，须要先核对挖掘机打桩机设备以及配套零部件的参数，确保其能够顺利组装在一起。明确气缸衬垫安装方向。在发动机地气缸盖与气缸体之间，安装有铜皮石棉结构地气缸衬垫，用以密封燃烧室，防止漏油、漏气。发动机气缸衬垫如果方向装反，会导致缸衬垫烧蚀损坏，应根据不同材质地气缸盖、气缸体和不同机型地安装要求进行装配。当气缸盖和气缸体材料均为铸铁时，气缸衬垫翻边一面应朝向变形较大但易修整地气缸盖，即将光滑面朝向气缸体，从而保证气缸体地上平面不被刮起刻痕，防止因刮痕而使缸垫烧坏;当气缸盖为铝合金、

气缸体为铸铁时。