

四驱越野叉车厂A安徽小型四驱越野叉车厂A3T四驱越野叉车生产厂

产品名称	四驱越野叉车厂A安徽小型四驱越野叉车厂A3T四驱越野叉车生产厂
公司名称	山东鸿丰机械有限公司
价格	86000.00/辆
规格参数	品牌:莱冠重工 型号:3T 发动机:490
公司地址	山东省德州市宁津县柴胡店镇西街村
联系电话	15865922025

产品详情

四驱越野叉车厂A安徽小型四驱越野叉车厂A3T四驱越野叉车生产厂

四驱越野叉车厂专业生产包装越野叉车,抓料越野叉车,矿井越野叉车,港口越野叉车,砖厂越野叉车、矿山越野叉车、码头越野叉车、砂石料厂越野叉车、机场越野叉车等。越野叉车使用因素的影响使用因素包括多方面,如驾驶操作方法、装载是否均匀合理以及行驶速度等。

四驱越野叉车厂用气缸压力表检测气缸压力表由于用气缸压力表检测气缸压缩压力(以下简称气缸压力)具有价格低腰,仪表轻巧、实用性强和检测方便等优点,因而在汽车维修企业中应用十分广泛。

检测条件发动机正常运转至正常工作温度。水冷式发动机水温达75~85 以上,风冷式发动机机油温度达到8090 ,用启动机带动卸除全部火花塞或喷油器的发动机运转,其转速应符合原厂

检测方法停机后,拆下空气滤清器,用压缩空气吹净火花塞或喷油器周圆的灰尘和脏物,然后卸下全部火花塞或喷油器,并按气缸次序放置。对于汽油发动机,还应把分电器电极高压线拔下并可靠搭铁,以防止电击和着火,然后把气缸压力表的橡胶接头插在被测缸的火花塞孔内,扶正压紧。节气门和阻风门置于全开位置,用启动机转动曲轴3~5s(不少于四个压缩行程),待压力表头指针指示并保持大压力后停止转动。取下气缸压力表,记下读数,按下单向阀使压力表指针回零。按上述方法依次测量各缸,每缸测量次数不少于两次。就车检测柴油机气缸压力时,应使用螺纹接头的气缸压力表。如果加重型越野叉车该机要求在较高转速下测量,此种情况除受检气缸外,其余气缸均应工作。其他检测条件和检测方法同于汽油机。