

36KW全自动电加热蒸汽发生器 厂家电蒸汽锅炉

产品名称	36KW全自动电加热蒸汽发生器 厂家电蒸汽锅炉
公司名称	苏州新禾锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-1号
联系电话	18662273298

产品详情

安装及操作流程：1. 开箱后先安装好安全阀、出气阀、压力控制器及压力表，并将压力控制线按照编号接在压力控制器上。2.把自来水管与进水管接通，打开自来水阀门供水，水箱内设有自来水位控制装置。3.接通电源，然后合上电源开关，加水指示灯亮，水泵开始工作并向炉胆供水；待到设定水位，加水指示灯熄灭，加热指示灯即亮，3-4分钟左右内蒸汽压力即达到额定压力，此时便可打开出气阀，使用蒸汽。

- 1、智能性:采用先进的电蒸汽锅炉专用电脑控制器，外形美观，显示丰富：
- 2、高配置:电器元件是电蒸汽锅炉的核心部分，配置铸就高端产品，高端产品满足安全放心。
- 3、安全性：1)、漏电保护：当电蒸汽锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。
2、)缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 3、)接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。
- 4、)蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。
- 5、)过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。

电源保护：借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。

- 4、方便性:佳铭电蒸汽锅炉即可连续运行也可定时工作，无需专人值守，通常操作人员只需按“启动”键开机，按“停止”键停机即可，十分简便。
- 5、合理性:为科学合理的使用电力，佳铭电蒸汽锅炉特别将电功率分为数段，并由控制器自动循环投入

、切断加热棒组数，用户也可根据实际需要手动确定加热功率，按下相应的投切开关即可。锅炉会依据温差负荷的改变相应调整电负荷，保证动力与负荷的平衡，加热管的分段逐级投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。